


SAMSUNG

WDR DAY/NIGHT COLOUR CAMERA

SCC-B2315(P)/SCC-B2015P

User Manual



ENG


GER

FRE


SPA

ITA

Safety Precautions



 This symbol indicates high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this product.

 This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

WARNING

1. Be sure to use only the standard adapter that is specified in the specification sheet. Using any other adapter could cause fire, electrical shock, or damage to the product.
2. Incorrectly connecting the power supply or replacing battery may cause explosion, fire, electric shock, or damage to the product.
3. Do not connect multiple cameras to a single adapter. Exceeding the capacity may cause abnormal heat generation or fire.
4. Securely plug the power cord into the power receptacle. Insecure connection may cause fire.
5. When installing the camera, fasten it securely and firmly. A falling camera may cause personal injury.
6. Do not place conductive objects (e.g. screwdrivers, coins, metal things, etc.) or containers filled with water on top of the camera. Doing so may cause personal injury due to fire, electric shock, or falling objects.
7. Do not install the unit in humid, dusty, or sooty locations. Doing so may cause fire or electric shock.
8. If any unusual smells or smoke come from the unit, stop using the product. In such case, immediately disconnect the power source and contact the service centre. Continued use in such a condition may cause fire or electric shock.
9. If this product fails to operate normally, contact the nearest service centre. Never disassemble or modify this product in any way. (SAMSUNG is not liable for problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.)
10. When cleaning, do not spray water directly onto parts of the product. Doing so may cause fire or electric shock.

CAUTION

1. Do not drop objects on the product or apply strong shock to it. Keep away from a location subject to excessive vibration or magnetic interference.
2. If you want to relocate the already installed product, be sure to turn off the power and then move or reinstall it.
3. Remove the power plug from the outlet when there is a lightning. Neglecting to do so may cause fire or damage to the product.
4. Keep out of direct sunlight and heat radiation sources. It may cause fire.
5. Install it in a place with good ventilation.
6. Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects such as sun, as this may damage the CCD image sensor.
7. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
8. The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
13. Unplug this apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or been dropped.

Contents

Safety Precautions	2	IRIS	20
Important Safety		WDR.....	20
Instructions	4	ALC.....	21
Contents	5	ELC.....	22
Overview	6	SHUTTER	22
Special Features	7	AGC	23
Part Names and		MOTION	24
Functions	8	MOTION DET	24
Side View	8	DAY/NIGHT	26
Rear Panel	10	DAY.....	27
Installation	13	NIGHT.....	28
Before Installation	13	AUTO.....	28
Checking the contents		EXT	29
of the package.....	13	WHITE BAL	29
Things to keep in mind during		PRIVACY	30
installation and use.....	13	SPECIAL	31
Connecting the Auto Iris		LANGUAGE	31
Lens Connector	14	V-SYNC.....	31
Installing the Camera ...	15	DIGITAL ZOOM	32
Mounting the lens	15	VIDEO SET	32
Setting the ALC lens		DNR	33
selection switch	16	FLICKERLESS.....	33
Adjusting the back focus....	16	SYSTEM INFO	34
Connecting cables and		RS-485	34
checking operation	17	EXIT	35
Camera Setup	19	Product	
CAMERA ID	20	Specifications	36



Overview

This enriched WDR (Wide Dynamic Range) Day/Night camera can clearly implement both dark and bright parts on the screen with the dual shutter.

When a bright object such as window occupies a part of the screen, it appears white in conventional cameras. But using the state-of-the-art WDR function that this camera provides, you can see the clear image. This Day/Night camera activates the colour mode when in the illumination over the normal value. Otherwise it activates B/W (Black/White) mode by removing the IR cut function, which can improve the sensitivity for identifying objects even in a dark area.

It also incorporated the low speed shutter and Sens Up (Uses the field accumulation method) functions to enhance the low illumination feature.

This camera can be mainly used in the dark places such as basement parking lots under comparatively low illumination. In daytime, it displays the colour screen with a horizontal resolution of 540 lines but at night, it uses the Day/Night feature along with the Sens Up function to identify objects in a dark area. You can also connect the infrared ray emission equipment to this camera.

DAY/NIGHT

This function can make the IR Cut filtering function inactive under the illumination below the normal value.

Special Features

High Sensitivity

It implements images of high sensitivity using the up-to-date Super-HAD P/S CCD.

WDR

The WDR function of this camera is the state-of-the-art technology that can effectively enlarge the range for screen gain. It is mainly used for taking photos for window scenes inside a building. Using this technology, you can clearly see both indoor and outdoor images, and can enjoy the excellent picture quality, which is enabled by automatically adjusting the WDR level.

Low Illumination

It uses the digital signal technologies such as low illumination and Day/Night functions that make your camera identify objects even in the worst environment.

Superior Backlight Adjustment

When an object has a bright illumination or sunlight behind it, this camera automatically improves the shaded object picture quality.

Digital Power Synchronization

The full digital Line Lock function directly adjusts the vertical camera synchronization to enhance the operationability and reliability of this camera.

High Resolution

This camera has realized high resolution of 540 lines using the top-notch full digital image processing and special algorithm technologies.


Output Signal Setting

You can set the following Video output signals: Image reversion (Horizontal, Vertical, or both), Privacy, Horizontal/Vertical profiling, and digital zooming.

ENG

Part Names and Functions

Side View



1 Auto Iris Lens Connector

This groove is used for screwing the mount adapter, a part of the bracket where the camera will be installed.

2 Mount Adapter Fixing Grooves

These grooves are used when fixing screws of the mount adapter connected to the bracket when installing the camera on it.

3 Back Focus Control Bar

You can adjust the back focus by moving it up and down.

4 Automatic Shutter Lens Control Cable

This cable transmits the power and signals from the camera for controlling the lens shutter.

⑤ ALC Lens Selection Switch

This switch is used to select the type of the Auto Iris lens for use. After this setting, you have to also set the lens type in the Setup menu (In ALC... and WDR... submenus of IRIS).

- DC: When the Auto Iris lens is installed for DC control signals, set the switch to "DC."
- VIDEO: When the Auto Iris lens is installed for Video control signals, set the switch to "VIDEO."

Auto Iris Lens (Optional)

This lens is installed on this camera.


Note

When the camera lens becomes dirty, softly clean it with a lens tissue or a cloth soaked in pure ethanol.


ENG

■ Rear Panel

AC24V/DC12V(SCC-B2315, B2315P)




AC220V~240V(SCC-B2015P)



① Input/Output Connector

This connector has input and output jacks for RS-485 control signals, Day & Night switching, and alarm output signals.



ENG

No.	Function	Description
1	RS-485 DATA+	Jack for connection to RS-485 DATA+ signal line.
2	RS-485 DATA-	Jack for connection to RS-485 DATA- signal line.
3	ALARM OUT	Alarm out jack for motion detection. (Open Collector, On Gnd)
4	GROUND	Grounding jack.
5	DC +5V	Power supply jack for RS-485 JIG. Use within typical DC +5V 100mA
6	EXTERNAL SENSOR	Input jack for Day & Night conversion. High (DC +3V~+5V): Day mode Low (0V): Night mode



② Setup Switch

This switch is used to set the function or property. When this switch is pressed for at least 2 seconds, the Setup menu appears.

- [Left/Right] movement or changing the displayed value: By pressing this switch left or right, you can move left or right on the menu or change the displayed value.
- [Up/Down] movement: By pressing this switch up or down, you can move up or down on the menu.
- Setting: When you press this switch in the menu, the selected value or function is confirmed. To enter a submenu, press this button.

③ Power Display LED

When the power is normally connected, the red LED lights.

④ Video OUT Jack

This is connected to the Video Input jack of the monitor and it outputs the Video signals.

⑤ Power Connection Jack


This is connected to the Power cable.

Installation


■ Before Installation

Checking the contents of the package

Make sure that the following items are included in the package.



Camera



Camera Holder(Mount)



User's Manual



C Mount Adapter



Auto Iris
Lens Connector


ENG

Things to keep in mind during installation and use

- Do not disassemble the camera on your own.
- Always be careful when handling the camera. Do not strike the camera by your fists or shake it. Please be careful not to be careless when storing and operating it.
- Do not place or operate the camera in any wet environment such as rain or wet surfaces.
- Do not clean the camera with rough sandpaper. Please always use a dry cloth when cleaning it.
- Put the camera in a cool area free from direct sunlight. Otherwise, the camera may be damaged.

Connecting the Auto Iris Lens Connector

The **Auto Iris Lens Connector** that is provided with your camera consists of the following parts:



Connect each uncovered shutter control cables to the Auto Iris Lens Connector as the following:


Pin No.	DC Control Type	Video Control Type
1	Damp(-)	Power (+12V)
2	Damp(+)	Not applicable
3	Drive(+)	Video Signal
4	Drive(-)	Ground

■ Installing the Camera

Mounting the lens

When using the CS lens


Mount the CS lens by rotating it clockwise as shown in the picture:



ENG


When using the C lens

After mounting the C-mount adapter by rotating it clockwise, turn the C lens clockwise until it is fixed as shown in the picture.



Setting the ALC lens selection switch

You can set the lens selection switch located on the side of the camera according to the lens type. When the mounted lens is an auto Iris lens of DC control type, set the switch to "DC." When the mounted lens is an auto Iris lens of Video control type, set the switch to "VIDEO."



Adjusting the back focus



The back focus of the camera is adjusted at the factory before delivery but some lenses can be out of focus depending on the lens type. In this case, you have to adjust the back focus. The following describes how to adjust the back focus of the lenses.

In case of the lens with no zooming function

- ① After exposing the camera to an object with high resolution (like a dart-patterned image) at a distance of more than 10m, set the lens focus ring to infinite (∞).
- ② Adjust the Back Focus Control Bar until the object is of best quality.
- ③ Fix the screw of the Back Focus Control Bar.

In case of the lens with zooming function


- ① After exposing the camera to an object with high resolution (like a dart-patterned image) at a distance of 3 to 5m, fully rotate the lens zoom to the TELE direction. Then adjust the lens focus ring until the object is of best quality.
- ② Fully rotate the lens zoom to the WIDE direction and adjust the Back Focus Control Bar until the object is of best quality.
- ③ Repeat step 1 and 2 two or three times until the focuses of Zoom TELE and Zoom WIDE are clear enough.



ENG

Connecting cables and checking operation


1. Connect one end of the BNC cable to the VIDEO OUT jack on the rear of the camera.
2. Connect another end of the BNC cable to the VIDEO IN jack on the monitor.



3. Finally connect the power adapter to the camera. You can connect 2 lines of the power adapter to the camera using the Slot Head screwdriver as shown in the picture.
(GND: cable with the white stripe line)


Note

Connect any power source of AC 24V and DC 12V irrespective of polarity.



Camera Setup


This chapter describes how to configure the camera-related settings. If you press the Setup switch for at least 2 seconds, the Setup menu appears. The Setup OSD (On-screen Display) map brief is like the following:



ENG

CAMERA ID

This CAMERA ID menu is used to assign a camera ID to this camera. If you press the **Setup** switch when the CAMERA ID menu is selected, the corresponding setup screen appears.



You can input a camera ID composed of alphabets, numbers, and special characters up to 20 characters long. The input camera ID can be displayed at the desired location when using the LOCATION... submenu.


When you press the **Setup** switch in **RET**, the screen returns to the upper menu.

IRIS

The IRIS menu is used to set the automatic light control method for this camera. After setting the **ALC Lens Selection Switch**, select any of DC LENS and VIDEO LENS in the ALC... and WDR... submenus.

WDR...

If you press the **Setup** switch when the WDR... submenu is selected, the corresponding screen appears.




First select any of DC LENS, VIDEO LENS, and MANU in **TYPE**. You can adjust the shutter speed in **LEVEL 1** and the brightness in **LEVEL 2**. You can also select any of ALL, OUTDOOR, and INDOOR in **WHITE BAL**. In case of ALL, this camera controls both indoor and outdoor images.

ENG

ALC...

If you press the **Setup** switch when the ALC... submenu is selected, the corresponding screen appears. First select any of DC LENS and VIDEO LENS in **TYPE**.



You can make the BLC (Back Light Compensation) function active or not. For setting the BLC zone, you can select any of BOTTOM..., TOP..., LEFT..., RIGHT..., and CENTRE... The actual location is displayed when you enter each item. In case of USER..., you can set the desired BLC zone by defining the size and location. You can set the Video output level in **LEVEL**. Its selectable range is from -9 to +9.

ELC...

If you press the **Setup** switch when the ELC... submenu is selected, the corresponding screen appears. You can make the ELC (Electronic Light Control) function active or not.



Like the same as the ALC configuration, you can set the BLC zone and assign the level of the high speed shutter.

SHUTTER

The SHUTTER menu is used to set the high speed electronic shutter and AUTO low speed shutter.

The high speed electronic shutter can be used 7 different speeds and is commonly used for imaging fast moving objects.

(NTSC: from 1/100 to 1/10K, PAL: from 1/120 to 1/10K). The low speed electronic shutter can be any of 13 speeds from X2 to X256 and it slows the shutter speed to make images clearer in dark illumination. If you select an AUTO low speed, the shutter speed is automatically lowered depending on the darkness level.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	AUTO X4
MOTION	SLOW
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	DAY...
WHITE BAL	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
EXIT	QUIT

If you keep pressing the LEFT/RIGHT **Setup** switch, shutter speeds toggles in the following order:

→ OFF → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 →
AUTO X12 → AUTO X16 → AUTO X24 → AUTO X32 → AUTO X48
→ AUTO X64 → AUTO X96 → AUTO X128 → AUTO X256 → OFF
→ 1/100 (NTSC), 1/120 (PAL) → 1/250 → 1/500 → 1/1000 → 1/2000
→ 1/4000 → 1/10K →

Note

When the IRIS mode is ELC or WDR, you cannot use high speed shutters.

ENG

AGC

The AGC (Auto Gain Control) menu is used to set the AGC level of the camera. When the AGC is active, the camera automatically increases the sensitivity by amplifying the Video signal when the strength of the signal falls below the normal value.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	LOW
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	DAY...
WHITE BAL	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	---
RS-485	---
EXIT	QUIT

Only when OFF or a high speed shutter is selected in the SHUTTER menu, you can set the AGC level.
You can select any of OFF, LOW, and HIGH.

Note

When the DAY/NIGHT is set to AUTO, the AGC is displayed with --- so you cannot change its setting.

MOTION


The MOTION menu is used to set the intensity of the camera AGC level for monitoring motions. This function is available only in AUTO low speed mode. You can select any of S.SLOW, SLOW, NORM, FAST, and F.FAST according to the AGC intensity level.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	AUTO X2
MOTION	SLOW
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	DAY...
WHITE BAL	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
EXIT	QUIT

To monitor very fast moving objects in dark illumination, select **F.FAST**. To monitor non-moving objects in dark illumination, select **S.SLOW**.

MOTION DET


The MOTION DET menu is used to configure the motion detection related settings. If you press the **Setup** switch when ON... is selected in the MOTION DET menu, the corresponding screen appears.




There are 3 different types like 1, 2, and 3. You cannot change the setting for type 2 because it is prefixed with the full screen. In case of 1 and 3, you can set the motion detection area on your own.

Those 3 types are like the following:

1. Window type: The selected area is displayed with a box. The motion can be detected for the area only.
You can manually set the motion detection area. You can use the UP/DOWN/LEFT/RIGHT Setup switch to set the size. To move to POSITION, press the switch. After setting the position using the UP/DOWN/LEFT/RIGHT Setup switch, press the Setup switch to move to the upper menu. To set the size and position for AREA, select any of 0, 1, 2, and 3.




2. Label type: The box-typed motion detection area is prefixed. The detected area is displayed with size and position changing. You cannot change AREA because it is displayed with “---.”



3. Block type: The screen displays with small blocks. When a motion is detected in the selected blocks, the small blocks are displayed on the screen.

- **PRESET**: The whole screen becomes the motion detection area.
- **USER...**: You can manually set the motion detection area. Use the UP/DOWN/LEFT/RIGHT Setup switch to set the area. To erase the selected block, press the Setup switch.



In order to set the motion detection area on your own, you have to specify the size and location for the area setting. When ON is selected in **DISPLAY**, the detected motion is displayed on the screen and the camera sends the Alarm Out signal. You can also assign the sensitivity for motion detection.

■ DAY/NIGHT

The DAY/NIGHT menu is used to configure the day and night related settings for this camera. This camera can turn the IR (Infrared) filter on or off.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	HIGH
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	DAY...
WHITE BAL	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
EXIT	QUIT

Note

In case of B/W mode, it may fail to focus when B/W mode is converted to Color mode.

That is because it must have the condition to have IRIS opened for the maximum before adjusting the Back-Focus.

The smaller the F number of lens is, the lower the focus depth of field is (e.g. Using a high speed electronic shutter may lower the depth of the camera).

It is required to set the focus under the condition that IRIS is open for the maximum in color mode.

ENG

DAY...

If you press the **Setup** switch when the DAY... submenu is selected, the corresponding screen appears. You can set the values for C-GAIN, AGC COLOUR, AGC DETAIL, and C-KNEE in Day mode. Colour images are implemented by these settings.

(DAY)

C-GAIN	(7)-----
AGC COLOR	(0)---- ----
AGC DETAIL	(7) -----
C-KNEE	(5)----- --
RET	

Note

When the value of AGC DETAIL becomes large, it also makes the noise stand out.

NIGHT...

If you press the **Setup** switch when the NIGHT... submenu is selected, the corresponding screen appears.

(NIGHT)

COLOR/BW
RET

COLOR...

Even in night mode, you can see colour images in bright illumination. Therefore, you can select any of COLOUR... and BW... In case of COLOUR..., you have to set the colour temperature for white balance. You can also specify the settings for red and blue colours on your own. In case of BW..., when the BURST is set to ON, the burst signals are output with the BW Composite Video signals. And no burst signals are output when the BURST is set to OFF.

AUTO...

This automatically converts the DAY mode to NIGHT mode and vice versa depending on illumination. In low illumination, it removes the IR filtering function to raise the sensitivity. Otherwise, it activates the IR filtering function to lower the sensitivity.

If you press the **Setup** switch when the AUTO... submenu is selected, the corresponding screen appears.

(AUTO)

LEVEL

DAY → NIGHT

NIGHT → DAY

RET

(0) 1-----

2 S

5 S

For this function, you can specify the level for each conversion between Day and Night.

Note

When the DAY/NIGHT is set to AUTO, the AGC is displayed with --- so you cannot change its setting.

EXT

This automatically converts the colour mode to BW mode and vice versa by interfacing with an external sensor.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	HIGH
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	EXT
WHITE BAL	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
EXIT	QUIT

ENG

WHITE BAL

The WHITE BAL menu is used to configure the white balance related settings for this camera.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	HIGH
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	DAY...
WHITE BAL	ATW1
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
EXIT	QUIT

To adjust the white balance, 4 different modes are provided as follows:


- **ATW1** (Auto Tracing White Balance mode 1): The camera can automatically adjust the colour temperature in real time according to the ambient temperature change. The colour temperature variation range is approximately from 2500°K to 9300°K.

29


- **ATW2:** Its colour temperature variation range is approximately from 2000°K to 10000°K.
- **AWC**←(Auto White Balance Control): The colour temperature setting is made once. After selecting this, expose to an object to memorize the colour temperature of it and press the **Setup** switch. The fixed colour temperature is applied.
- **MANU...**: You can manually set the current colour temperature. You can also specify the settings for red and blue colours on your own.

■ PRIVACY


The PRIVACY menu is used to configure the privacy related settings for this camera. If you press the **Setup** switch when ON... is selected in the PRIVACY menu, the corresponding screen appears.



You can set 24 privacy zones in total. For configuration for 0 to 15 zones, you have to set the size, location, and colour. In case of configuration for 16 to 23 zones, you have to additionally set the type.



<In case of selecting a zone on first page>





<In case selecting a zone on second page>

In case of type1, a box type zone is set while a diamond type zone is set for the type 2. When the privacy is any from 0 to 15, four different sizes of mosaics are provided. When the privacy is any from 16 to 23, you cannot change the size of the mosaic because it is already prefixed. For 16 to 23 privacies, you cannot set the colour of the mosaic.

ENG

SPECIAL

The **SPECIAL** menu is used to configure the special settings for this camera. If you press the **Setup** switch when ... is selected in the **SPECIAL** menu, the corresponding screen appears.



LANGUAGE

You can change the OSD language using the LEFT/RIGHT **Setup** switch.

V-SYNC


You can select a vertical synchronization mode between **INT** and **LINE**. In case of **INT**, the camera uses the inside crystal oscillator for synchronization. In case of **LINE**, the camera uses the frequency of the external power for synchronization.

Note

In case of LINE, it doesn't support DC 12V, for which "---" is displayed.

DIGITAL ZOOM


You can set the level and ratio of digital zoom. If you press the **Setup** switch when **ON...** is selected in **DIGITAL ZOOM**, the corresponding screen appears.



The first displayed number means the zoom ratio and the second displayed number is the magnification. When the level reaches 130, the magnification becomes 2. After the zooming position is selected, the digital zoom function applies.

VIDEO SET

You can configure the Video output related settings. If you press the **Setup** switch when ... is selected in **VIDEO SET**, the corresponding screen appears.




You can set the values for REVERSE, DETAIL, Y-LEVEL, C-LEVEL, and POSI/NEGA.

In case of REVERSE, the camera provides 3 different reversion modes: horizontal (H), vertical (V), and both (H/V).

DNR

You can configure the DNR (Digital Noise Reduction) related settings. If you press the **Setup** switch when ON... is selected in **DNR**, the corresponding screen appears.




You can set the level for this configuration.

FLICKERLESS

When this is set to ON, the shutter speed is set to 1/100 sec (for NTSC) or 1/120 sec (for PAL) to prevent from flickering by the discordance between vertical synchronization frequency and on-and-off frequency of the light.

SYSTEM INFO


You can check the system-related information. If you press the **Setup** switch when ... is selected in **SYSTEM INFO**, the corresponding screen appears.



You can find the system information about ROM version, EEP version, protocol, address, type, baudrate, and serial number.

RS-485

The RS-485 menu is used to configure the RS-485 communication related settings for this camera. You can connect to RS-485 through the rear panel.



If you press the **Setup** switch when ... is selected in the RS-485 menu, the corresponding screen appears.

(RS-485)	
PROTOCOL	SAMSUNG
BAUD RATE	9600
ADDRESS	0
RET	

You can set the protocol, baudrate, and address (range: 0 to 255) for this communication

ENG

■ EXIT

The EXIT menu is used to exit from the SETUP menu. You can select the following options:

- **QUIT**: Ignores the change and returns to the previous settings.
- **SAVE**: Saves the change.
- **PRESET**: Ignores the change and returns to the factory default settings.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	HIGH
MOTION DET	OFF
DAY/NIGHT	DAY...
WHITE BAL	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
EXIT	QUIT

Product Specifications

Item	Details				
Product type	CCTV Camera (WDR & DAY/NIGHT)				
Power source	SCC-B2315: AC 24V \pm 10% (60Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/ -5% SCC-B2315P: AC 24V \pm 10% (50Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/ -5% SCC-B2015P: AC 220 to 240V \pm 10% (50Hz \pm 0.3 Hz)				
Broadcast type	SCC-B2315P, B2015P: PAL Standard Colour System SCC-B2315: NTSC Standard Colour System				
Power consumption	SCC-B2315(P): Approx. 4W SCC-B2015P: Approx. 4.5W				
Image device	1/3" P/S Super-HAD CCD				
Effective pixels	NTSC: 768(H) x 494(V) / PAL: 752(H) x 582(V)				
Scanning mode	NTSC: 525 Lines, 2:1 Interlace / PAL: 625 Lines, 2:1 Interlace				
Scanning line frequency	Horizontal: NTSC—15,734Hz(INT)/15,750Hz(LL) PAL — 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) Vertical: NTSC—59.94Hz(INT)/60Hz(LL) PAL — 50Hz(INT)/50Hz(LL)				
Synchronization mode	INT/Line Lock				
Resolution	540/570 TV Lines (COLOUR/BW)				
S/N Ratio	Approx. 50dB				
Min. Scene Illumination	Colour	Lux	Sens-Up Off	0.40	Lux(F1.2, 50 IRE)
				0.24	Lux(F1.2, 30 IRE)
				0.12	Lux(F1.2, 15 IRE)
			Sens-Up x256	0.0005	Lux(F1.2, 15 IRE)
	B/W	Lux		0.04	Lux(F1.2, 50 IRE)
			Sens-Up Off	0.024	Lux(F1.2, 30 IRE)
				0.012	Lux(F1.2, 15 IRE)
			Sens-Up x256	0.00005	Lux(F1.2, 15 IRE)

Item	Details
Dynamic Range	NTSC: x128 / PAL: x160
IRIS	WDR/ALC/ELC
Electronic shutter speed	High Speed: OFF~1/10K sec Low Speed: OFF~X256
AGC	OFF/LOW/HIGH
Motion	F.FAST/FAST/NORM/SLOW/S.SLOW
Motion Detection	ON/OFF
Day/Night	DAY/NIGHT/AUTO/EXT
White Balance	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL Mode (3200°K, 5600°K, R/B Gain adjustment)
Privacy	ON/OFF
Signal output	Composite Video (1.0 Vp-p, 75ohm, BNC)
AI lens	VIDEO/DC
Lens mount	CS/C (Mount Adaptor)
Operation temperature	-10°C~+50°C
Operation humidity	~90%
Size	65(W) x 55(H) x 130.5(D)mm
Weight	SCC-B2315(P): Approx. 410g SCC-B2015P: Approx. 600g



Memo

Memo

ENG



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


SAMSUNG

WDR TAG/NACHT FARBKAMERA


SCC-B2315(P)/SCC-B2015P

Bedienungsanleitung

GER



Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen



Dieses Symbol weist auf hohe Spannung im Innern des Geräts hin. Der Kontakt mit innenliegenden Teilen dieses Produktes ist gefährlich.



Dieses Symbol macht Sie darauf aufmerksam, dass wichtige Dokumente bezüglich Betrieb und Wartung dem Produkt beiliegen.

Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um Schäden zu vermeiden, die Brand oder Elektroschock zur Folge haben können.

WARNUNG

1. Achten Sie darauf, nur den im Datenblatt angegebenen Standard-Adapter zu verwenden. Die Verwendung eines anderen Adapters kann Brand, Elektroschock oder Schäden am Produkt verursachen.
2. Falscher Anschluss des Netzkabels oder Austausch der Batterie kann Explosion, Brand, Elektroschock oder Schäden am Produkt zur Folge haben.
3. Schließen Sie nicht mehrere Kameras an einen einzelnen Adapter an. Überschreiten der Kapazität kann abnormale Wärme oder Brand erzeugen.
3. Schließen Sie nicht mehrere Kameras an einen einzelnen Adapter an. Überschreiten der Kapazität kann abnormale Wärme oder Brand erzeugen.
4. Schließen Sie das Netzkabel sicher an die Steckdose an. Ein ungesicherter Anschluss kann einen Brand verursachen.
5. Wenn Sie die Kamera installieren, befestigen Sie sie sicher und fest. Eine herunterfallende Kamera kann Körperverletzungen verursachen.
6. Stellen Sie keine leitenden Gegenstände (z.B. Schraubendreher, Münzen, Metallgegenstände, usw.) oder Behälter mit Wasser auf die Kamera. Dies kann sonst Körperverletzungen aufgrund von Brand, Elektroschock oder herunterfallenden Gegenständen verursachen.
7. Installieren Sie das Gerät nicht an feuchten, staubigen oder rüßigen Standorten. Dies führt sonst zu Brand oder Elektroschock.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine ungewöhnliche Geruchs- oder Rauchentwicklung auftritt. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn Sie das Gerät unter diesen Bedingungen weiterhin verwenden, kann Brand oder Elektroschock resultieren.
9. Wenn dieses Produkt nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nie in irgendeiner Weise. (SAMSUNG haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Änderungen oder Reparaturversuche verursacht werden.)

10. Spritzen Sie während der Reinigung kein Wasser direkt auf die Produktteile. Dies führt sonst zu Brand oder Elektroschock.

VORSICHT

1. Lassen Sie keine Gegenstände auf das Produkt fallen oder setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Halten Sie sich fern von Standorten die übermäßiger Erschütterung oder magnetischer Beeinflussung ausgesetzt sind.
2. Wenn Sie das bereits installierte Gerät versetzen möchten, achten Sie darauf, die Stromversorgung abzuschalten und es dann erst zu versetzen und erneut zu installieren.
3. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter. Nichtbeachtung kann Brand oder Schäden am Gerät verursachen.
4. Halten Sie das Gerät fern von direktem Sonnenlicht und anderen Wärmestrahlungsquellen. Dies kann sonst zu Brand führen.
5. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung.
6. Zielen Sie mit der Kamera nicht direkt in Richtung extrem heller Gegenstände wie zum Beispiel die Sonne, da dies den CCD-Bildsensor beschädigen kann.
7. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Außerdem dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie beispielsweise Vasen, darauf abgestellt werden.
8. Der Netzstecker sollte jederzeit in Reichweite und zugänglich sein, da er aus der Steckdose entfernt werden muss, um das Gerät vollständig abzuschalten.

FCC-Angaben

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Normen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Von diesem Gerät gehen keine schädlichen Interferenzen aus und
- 2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen einschließlich der Interferenzen akzeptieren, die einen ungewollten Betrieb verursachen können.

Hinweis

Dieses Gerät ist getestet worden und die Einschränkungen für ein Digitalgerät der Kategorie A wurden als erfüllt betrachtet, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Normen. Diese Einschränkungen wurden festgelegt, um für angemessenen Schutz gegen schädliche Störanfälligkeit zu sorgen, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, falls es nicht in Übereinstimmung mit dem Bedienungshandbuch installiert und verwendet wird, schädliche Störungen beim Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht sehr wahrscheinlich schädliche Störungen, in diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf seine eigenen Kosten beseitigen.

GER

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie sie auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Lappen.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise von Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Bitte achten Sie darauf, die Schutzvorrichtung des gepolten bzw. geerdeten Steckers nicht zu beschädigen. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen Erdungsstift. Der breite Stift oder der dritte Stift ist für Ihre Sicherheit vorgesehen. Wenn der vorgesehene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose austauschen zu lassen.
10. Schützen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird, und dass es insbesondere an den Steckern oder passenden Steckdosen bzw. der Stelle, an der das Kabel das Gerät verlässt, nicht abgeklemmt wird.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
12. Verwenden Sie diese nur mit dem vom Hersteller angegebenen Wagen, Ständer, Stativ, Auflage oder Tisch, oder die mit dem Gerät zusammen verkauft wurden.
13. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts. Geben Sie Acht bei der Verwendung eines Wagens, wenn Sie die Wagen-/Gerätekombination verschieben, um Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel ein beschädigtes Netzkabel oder Stecker, verschüttete Flüssigkeiten oder Gegenstände, die in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Inhaltsangabe

Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen	2
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Inhaltsangabe	5
Übersicht	6
Sonderfunktionen	7
Teilennamen und Funktionen	8
Seitenansicht	8
Rückseitige Blende	10
Installation	13
Vor der Installation	13
Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung	13
Gebrauchs	13
Anschluss des automatischen Blendenobjektiv-Steckers	14
Installieren der Kamera	15
Montage des Objektivs	15
Einstellung des Auswahlalters für das ALC Objektiv	16
Einstellen des rückseitigen Fokus	16
Anschluss der Kabel und Funktionskontrolle	17
Kamera-Einstellung	19
KAMERA ID	20
BLLENDE	20
WDR	20
ALC	21
ELC	22
SHUTTER	22
AGC	23
BEWEGUNG	24
BEWEGUNGS-ERKENNUNG	24
TAG/NACHT	26
TAG	27
NACHT	28
AUTO	28
EXT	29
WEISSABGL.	29
PRIVAT	30
SPEZIAL	31
SPRACHE	31
V-SYNC	31
DIGITALER ZOOM	32
VIDEO PROG	32
DNR	33
FLIMMERFREI	33
SYSTEM INFO	34
RS-485	34
AUSGANG	35
Produkt spezifikationen	36

GER

Übersicht

Diese verbesserte WDR (Wide Dynamic Range) Tag/Nacht Kamera kann sowohl dunkle wie auch helle Teile am Bildschirm mit dem doppelten Verschluss deutlich implementieren.

Wenn ein helles Objekt wie zum Beispiel ein Fenster einen Teil des Bildschirms belegt, wird es in herkömmlichen Kameras weiß angezeigt. Aber dank der hypermodernen WDR Funktion, über die diese Kamera verfügt, können Sie das Bild deutlich sehen.

Diese Tag/Nacht Kamera aktiviert den Farbmodus, wenn die Beleuchtung über dem normalen Wert ist. Ansonsten aktiviert es den S/W (Schwarz/Weiß) Modus durch Entfernen der IR-Cutfunktion, welche die Empfindlichkeit für die Ermittlung von Objekten sogar in einem dunklen Bereich verbessern kann.

Es umfasst ebenso die Funktionen Langsamer Verschluss und Sense Up (setzt die Halbbild-Akkumulierungs-Methode ein), um die niedrige Beleuchtung auszugleichen.

Diese Kamera kann hauptsächlich an dunklen Orten wie zum Beispiel Tiefgaragen unter vergleichsweise schwacher Beleuchtung verwendet werden. Bei Tageslicht zeigt sie den Farbbildschirm mit einer horizontalen Auflösung von 540 Zeilen an, aber bei Nacht verwendet es die Tag/Nacht-Funktion zusammen mit der Sens Up-Funktion, um Objekte in einem dunklen Bereich zu ermitteln. Sie können auch die Infrarot-Lichtstrahl-Ausrüstung an diese Kamera anschließen.

TAG/NACHT

Diese Funktion kann die IR-Cut Filterfunktion bei einer Beleuchtung unter dem normalen Wert inaktiv werden lassen.

Sonderfunktionen

Hohe Empfindlichkeit

Implementiert Bilder mit hoher Empfindlichkeit mithilfe des topaktuellen Super-HAD P/S CCD.

WDR

Die WDR Funktion dieser Kamera ist die hypermoderne Technologie, die den Bereich für die Bildschirmverstärkung beträchtlich vergrößern kann. Sie wird hauptsächlich für die Aufnahme von Fotos bei Fensterszenen innerhalb eines Gebäudes verwendet. Dank dieser Technologie können Sie sowohl Innen- als auch Außenaufnahmen deutlich sehen und die ausgezeichnete Bildqualität genießen, die durch die automatische Einstellung der WDR-Stufe aktiviert wird.

Schwache Beleuchtung

Verwendet die digitalen Signaltechnologien wie zum Beispiel schwache Beleuchtung und Tag/Nacht-Funktionen, die Ihre Kamera Objekte selbst in den schlechtesten Umgebungen erkennen lässt.

GER

Einstellung Superior Hintergrundbeleuchtung

Wenn ein Objekt über eine helle Beleuchtung oder Sonnenlicht im Hintergrund verfügt, verbessert diese Kamera automatisch die Bildqualität des beschatteten Objekts.

Digitale Netzsynchrisation

Die voll-digitale Linien-Lock-Funktion stellt die vertikale Kamerasynchronisation direkt ein, um die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieser Kamera zu verbessern.

Hohe Auflösung


Diese Kamera hat eine hohe Auflösung von 540 Zeilen mit erstklassiger vollständiger digitaler Bildverarbeitung und spezieller Algorithmustechnologie.

Ausgabe Signaleinstellung

Sie können folgende Video-Ausgangssignale festsetzen: Bildumkehr (horizontal, vertikal oder beide), Privat, horizontale/vertikale Profildarstellung und digitales Vergrößern.

Teilenamen und Funktionen

Seitenansicht



1 Automatischer Irisobjektiv-Stecker

Diese Aussparung dient für das Verschrauben des Montageadapters, ein Teil der Halterung, an den die Kamera montiert wird.

2 Montieren der Adapter-Befestigungsaussparungen

Diese Aussparungen dienen für die Befestigung der Schrauben des Montageadapters, der sich an der Halterung für die Installation der Kamera befindet.

3 Regler für rückseitigen Fokus

Sie können den rückseitigen Fokus einstellen, indem Sie den Regler nach oben oder unten verschieben.

4 Steuerkabel für Objektive mit Automatikverschluss

Dieses Kabel überträgt die Stromversorgung und die Signale von der Kamera für die Steuerung des Objektivverschlusses.

5 ALC Objektiv-Auswahlschalter

Mit diesem Schalter wählen Sie den automatischen Blendenobjektivtyp aus. Nach dieser Einstellung müssen Sie ebenfalls den Objektivtyp im Menü Einstellung (In ALC... und WDR... Untermenüs von BLENDE) festlegen.

- DC: Wird das automatische Blendenobjektiv für DC Steuersignale installiert, muss der Schalter auf "DC" gestellt werden.
- VIDEO: Wird das automatische Blendenobjektiv für Video Steuersignale installiert, muss der Schalter auf "VIDEO" gestellt werden.

Automatisches Blendenobjektiv (Optional)

Dieses Objektiv ist an dieser Kamera installiert.


Hinweis:

Sollte das Kameraobjektiv verschmutzt sein, reinigen Sie es sanft mit einem Objektiv-Papiertuch oder einem Lappen, der in reinem Ethanol getränkt ist.


GER

■ Rückseitige Blende

AC24V/DC12V(SCC-B2315, B2315P)




AC220V~240V(SCC-B2015P)



1 Eingangs-/Ausgangsstecker

Dieser Stecker verfügt über Eingangs- und Ausgangsbuchsen für RS-485 Steuersignale, Tag- und Nachtschaltung und Alarm-Ausgangssignale.



NO : 1 2 3 4 5 6

GER

Nr.	Funktion	Beschreibung
1	RS-485 DATEN+	Buchse für Anschluss an RS-485 DATEN+ Signalleitung.
2	RS-485 DATEN-	Buchse für Anschluss an RS-485 DATEN- Signalleitung.
3	ALARM AUS	Alarm Ausgang für Bewegungserkennung. (potentialfreiem Ausgang, On Gnd)
4	ERDUNG	Erdungsbuchse.
5	DC +5V	Netzversorgungsbuchse für RS-485 JIG. Verwendung bei DC +5V 100mA
6	EXTERNER SENSOR	Eingangsbuchse für Tag- und Nachtschaltung. Hoher (DC +3V~+5V): Tagesmodus Niedriger (0V): Nachtmodus



2 Schalter Einstellung

Mit diesem Schalter wird die Funktion oder Eigenschaft festgelegt. Wird dieser Schalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, wird das Menü Einstellung eingeblendet.

- [Links/Rechts] Verschiebung oder Ändern des angezeigten Wertes: Durch Drücken dieses Schalters nach links oder rechts, gelangen Sie am Menü nach links oder rechts oder Sie können auch den angezeigten Wert ändern.
- [Auf/Ab] Verschiebung: Wird dieser Schalter nach oben oder unten gedrückt, können Sie sich am Menü nach oben oder unten bewegen.
- Einstellung: Wird dieser Schalter im Menü gedrückt, wird der ausgewählte Wert oder die Funktion bestätigt. Drücken Sie diese Taste, um ein Untermenü einzugeben.

3 Netzanzeige-LED

Bei normalem Netzanschluss leuchtet die rote LED auf.

4 Video AUS Buchse

Diese ist an die Videoeingangsbuchse des Monitors angeschlossen und gibt Videosignale aus.

5 Netzanschlussbuchse


Diese ist an das Netzkabel angeschlossen.

Installation


Vor der Installation

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel in der Verpackung enthalten sind .



Kamera



Kamerahalter (Halterung)



Bedienungsanleitung



C Montageadapter



Automatischer
Blenden-
objektiv-Stecker


GER

Gebrauchs

- Demontieren Sie die Kamera nicht.
- Geben Sie immer Acht, wenn Sie die Kamera handhaben. Die Kamera darf weder mit den Fäusten gestoßen noch geschüttelt werden. Geben Sie Acht, wenn Sie die Kamera aufbewahren und bedienen.
- Stellen oder bedienen Sie die Kamera weder in einer nassen Umgebung wie zum Beispiel Regen oder nassen Flächen.
- Reinigen Sie die Kamera nicht mit grobem Sandpapier. Verwenden Sie immer einen trockenen Lappen bei der Reinigung.
- Bewahren Sie die Kamera an einem kühlen Ort fern von direktem Sonnenlicht auf. Sie kann sonst beschädigt werden.

Anschluss des automatischen Blendenobjektiv-Steckers

Der **automatische Blendenobjektiv-Stecker**, der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist, besteht aus folgenden Teilen:



Schließen Sie jedes blanke Shutter-Steuerkabel wie folgt an den automatischen Blendenobjektiv-Stecker an:


Steckerstift-Nr.	DC Steuerungstyp	Video Steuerungstyp
1	Kondensation(-)	Energie (+12V)
2	Kondensation(+)	Nicht zutreffend
3	Ansteuerung(+)	Videosignal
4	Ansteuerung(-)	Erdung

■ Installieren der Kamera


Montage des Objektivs

Bei Verwendung des CS Objektivs

Montieren Sie das CS Objektiv, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, wie in der Abbildung dargestellt:




CS Objektiv




Bei Verwendung des C Objektivs

Drehen Sie nach der Montage des C-Montageadapters durch Drehen im Uhrzeigersinn, das C Objektiv ebenfalls im Uhrzeigersinn bis es befestigt ist, wie in der Abbildung dargestellt.




C Objektiv



GER

Einstellung des Auswahlschalters für das ALC Objektiv

Sie können den Auswahlschalter des Objektivs, der sich seitlich an der Kamera befindet, gemäß dem Objekttyp einstellen. Stellen Sie den Schalter auf "DC", wenn das montierte Objektiv ein automatisches Blendenobjektiv des Regelungstyps DC ist. Stellen Sie den Schalter auf "VIDEO", wenn das montierte Objektiv ein automatisches Blendenobjektiv des Regelungstyps Video ist.



Einstellen des rückseitigen Fokus


Der rückseitige Fokus der Kamera wird vor Auslieferung werkseitig eingestellt, aber einige Objektive können je nach Objekttyp außerhalb des Fokusbereiches sein. In diesem Fall müssen Sie den rückseitigen Fokus einstellen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung, wie Sie den rückseitigen Fokus der Objektive einstellen.

Im Falle von Objektiven ohne Zoomfunktion

- ① Wenn Sie die Kamera auf ein Objekt mit hoher Auflösung (wie beispielsweise ein dunkel gemustertes Bild) in einem Abstand von mehr als 10 m gerichtet haben, stellen Sie den Objektivfokusring auf unendlich ein (∞).
- ② Einstellen des Reglers des rückseitigen Fokus bis das Objekt die beste Qualität aufweist.
- ③ Befestigen Sie die Schrauben des Reglers des rückseitigen Fokus.

Im Falle von Objektiven mit Zoomfunktion


- ① Wenn Sie die Kamera auf ein Objekt mit hoher Auflösung (wie beispielsweise ein dunkel gemustertes Bild) in einem Abstand von 3 bis 5 m gerichtet haben, drehen Sie das Objektivzoom in Richtung TELE. Stelle Sie dann den Objektivfokusring ein, bis das Objekt die beste Qualität aufweist.
- ② Drehen Sie den Objektivzoom in Richtung WEIT und stellen Sie den Regler des rückseitigen Fokus ein, bis die Qualität des Objekts gut ist.
- ③ Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zwei- bis dreimal, bis der Fokus des Zoomobjektivs TELE und Zoom WEIT deutlich genug ist.



Anschluss der Kabel und Funktionskontrolle

1. Schließen Sie ein Ende des BNC-Kabels an die VIDEO AUS Buchse an der Rückseite der Kamera an.
2. Schließen Sie das andere Ende des BNC-Kabels an die VIDEO EIN Buchse am Monitor an.


GER



3. Schließen Sie dann das Netzkabel an die Kamera an. Schließen Sie die 2 Leitungen des Netzadapters mit dem Kreuzschlitzschraubendreher an die Kamera an, wie in der Abbildung dargestellt. (GND: Kabel mit der weiß gestreiften Leitung)


Hinweis:

Schließen Sie eine AC 24V und DC 12V Stromquelle unabhängig von der Polarität an.



Kamera-Einstellung


Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration der kamerabezogenen Einstellungen. Wenn Sie den Setup-Schalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird das Setup-Menü eingeblendet. Die Kurzbeschreibung der Einstellung OSD (Bildschirmanzeige) ist wie folgt:



GER

KAMERA ID

Mit diesem KAMERA ID Menü weisen Sie der Kamera eine Kamera ID zu. Wenn Sie den Schalter **Einstellung** bei Auswahl des KAMERA ID Menüs drücken, wird der entsprechende Einstellungsbildschirm eingeblendet.




Sie können eine Kamera ID bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen mit bis zu 20 Zeichen eingeben. Die Eingabe der Kamera ID kann an der gewünschten Position angezeigt werden, wenn Sie das Untermenü POSITION... verwenden. Wenn Sie den Schalter **Einstellung** unter **RUE** drücken, kehrt der Bildschirm zum oberen Menü zurück.

BLENDE

Das Menü BLENDE dient zur Einstellung der automatischen Belichtungssteuerung für diese Kamera. Wählen Sie nach Einstellung des Auswahlschalters des **ALC Objektiv** entweder das DC OBJEKTIV oder das VIDEO OBJEKTIV in den Untermenüs ALC... und WDR... aus.

WDR...

Durch Drückendes Schalters **Einstellung** bei Auswahl des Untermenüs WDR..., wird folgender Bildschirm angezeigt.




Wählen Sie zunächst entweder das DC OBJEKTIV, VIDEO OBJEKTIV oder MANU unter **TYPE**. Sie können die Verschlussgeschwindigkeit unter **PEGEL 1** und die Helligkeit unter **PEGEL 2** einstellen. Sie können ebenfalls zwischen ALLE, EXTERN und INDOOR unter **WEISSABGL** auswählen. Im Falle von ALLE, steuert diese Kamera sowohl INDOOR als auch externe Bilder.

ALC...

GER

Durch Drücken des Schalters **Einstellung** bei Auswahl des Untermenüs ALC..., wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie zunächst entweder DC OBJEKTIV oder VIDEO OBJEKTIV unter **TYPE**.




Sie können die BLC (Gegenlichtausgleich) Funktion aktivieren oder nicht. Wählen Sie für die Einstellung der BLC Zone zwischen OBEN..., UNTEN..., LINKS..., RECHTS... und MITTE... Die gegenwärtige Position wird angezeigt, sobald Sie das jeweilige Element eingeben.

Im Falle von BENUTZER..., Sie können die gewünschte BLC Zone durch Definieren der Größe und der Position einstellen. Sie können den Video-Ausgangspegel unter **PEGEL** einstellen. Sein wählbarer Bereich ist von -9 to +9.

ELC...

Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl des Untermenüs ELC... gedrückt, wird, der entsprechende Bildschirm eingeblendet. Sie können die Funktion ELC (Elektronische Lichtsteuerung) aktivieren oder nicht.



Sie können wie bei der ALC Konfiguration die BLC Zone einstellen und die Stufe des Schnellverschlusses zuordnen.

SHUTTER

Das SHUTTER Menü dient zur Einstellung des Schnellverschlusses und des AUTO Niedergeschwindigkeitsverschlusses. Der elektronische Schnellverschluss kann in 7 verschiedenen Geschwindigkeiten verwendet werden. Gewöhnlich wird er für die Aufnahme schnellbewegender Objekte verwendet. (NTSC: von 1/100 bis 1/10K, PAL: von 1/120 bis 1/10K). Der Niedergeschwindigkeitsverschluss kann eine von 13 Geschwindigkeiten von X2 bis X256 sein und verlangsamt die Verschlussgeschwindigkeit, um Bilder bei dunkler Beleuchtung deutlicher darzustellen. Wird eine AUTO niedrigere Geschwindigkeit gewählt, wird die Verschlussgeschwindigkeit automatisch je nach Grad der Dunkelheit gesenkt.

KAMERA ID	AUS
BLENDE	ALC...
SHUTTER	AUTO X4
BEWEGUNG	LANGS
BEWEGUNGSERKENNUNG	AUS
TAG/NACHT	TAG...
WEISSABGL	ATW2
PRIVAT	AUS
SPEZIAL	...
RS-485	...
AUSGANG	VERL

Wenn Sie den LINKEN/RECHTEN **Einstellungs-** Schalter drücken, schaltet die Geschwindigkeit des Verschlusses in der folgenden Reihenfolge:

→ AUS → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 →
 AUTO X12 → AUTO X16 → AUTO X24 → AUTO X32 → AUTO X48
 → AUTO X64 → AUTO X96 → AUTO X128 → AUTO X256 → AUS
 → 1/100 (NTSC), 1/120 (PAL) → 1/250 → 1/500 → 1/1000 → 1/2000
 → 1/4000 → 1/10K →

Hinweis:

Wenn der BLENDE Modus ELC oder WDR ist, können Sie keinen Schnellverschluss verwenden.

AGC

Das Menü AGC (Automatische Verstärkungsregelung) dient zur Einstellung der AGC Stufe der Kamera. Ist der AGC aktiviert, erhöht die Kamera automatisch die Empfindlichkeit, indem Sie das Videosignal verstärkt, wenn die Stärke des Signals unter den normalen Wert fällt.

GER

KAMERA ID	AUS
BLENDE	ALC...
SHUTTER	AUS
AGC	WENIG
BEWEGUNGSERKENNUNG	AUS
TAG/NACHT	TAG...
WEISSABGL	ATW2
PRIVAT	AUS
SPEZIAL	...
RS-485	...
AUSGANG	VERL

Sie können den AGC Pegel nur einstellen, wenn AUS oder ein Schnellverschluss im SHUTTER Menü ausgewählt wird. Sie können zwischen AUS, WENIG und HOCH wählen.

Hinweis:

Wenn TAG/NACHT auf AUTO eingestellt ist, wird AGC damit angezeigt --- deshalb können Sie die Einstellung nicht ändern.

■ BEWEGUNG


Mit dem Menü BEWEGUNG können Sie die Intensität des AGC Pegels der Kamera für die Überwachung von Bewegungen einstellen. Diese Funktion steht nur im AUTO Niedergeschwindigkeits-Modus zur Verfügung. Sie können zwischen S.LANGS, LANGS, NORM, SCHN und S.SCHN gemäß des AGC Intensitätspegels wählen.

KAMERA ID	AUS
BLLENDE	ALC...
SHUTTER	AUTO X2
BEWEGUNG	LANGS
BEWEGUNGSERKENNUNG	AUS
TAG/NACHT	TAG
WEISSABGL	ATW2
PRIVAT	AUS
SPEZIAL	...
RS-485	...
AUSGANG	VERL

Wählen Sie **S.SCHN**, um Objekte zu überwachen, die sich sehr schnell bei dunkler Beleuchtung bewegen. Wählen Sie ect **S.LANGS**, um stillstehende Objekte bei dunkler Beleuchtung zu überwachen.

■ BEWEGUNGSERKENNUNG


Das Menü BEWEGUNGSERKENNUNG wird verwendet, um die Einstellungen bezogen auf die Bewegungserkennung zu konfigurieren. Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl von EIN... im Menü BEWEGUNGSERKENNUNG gedrückt, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.




Es gibt 3 verschiedene Typen wie 1, 2 und 3. Sie können die Einstellung für Typ 2 nicht ändern, da er mit dem Vollbildschirm vorher festgelegt wird. Bei 1 und 3 können Sie den Bewegungserkennungsbereich selbst einstellen.

Diese 3 Typen sind wie folgt:

1. Bereichstyp: Der ausgewählte Bereich wird mit einem Kästchen angezeigt. Die Bewegung kann nur für den Bereich ermittelt werden. Sie können den Bewegungserkennungsbereich manuell einstellen. Mit dem Schalter Einstellung AUF/AB/LINKS/RECHTS stellen Sie die Größe ein. Drücken Sie den Schalter, um zu POSITION zu gelangen. Drücken Sie nach Einstellung der Position mit dem Schalter Einstellung AUF/AB/LINKS/RECHTS den Einstellungsschalter, um zum oberen Menü zu gelangen. Wählen Sie zwischen 0, 1, 2 und 3, um die Größe und die Position für BEREICH festzulegen.




2. Etikettentyp: Der kastenförmige Bewegungserkennungsbereich ist zuvor festgesetzt. Der erkannte Bereich wird mit Größe und Positionsänderung angezeigt. Sie können den BEREICH nicht ändern, weil er mit "----" angezeigt wird.



GER

3. Blocktyp: Bildschirmanzeigen mit kleinen Blöcken. Wenn eine Bewegung in den ausgewählten Blöcken erkannt wird, werden die kleinen Blöcke am Bildschirm angezeigt.

- **VOREINSTELLUNG:** Der gesamte Bildschirm wird der Bewegungserkennungsbereich.
- **ANWENDER:** Sie können den Bewegungserkennungsbereich manuell einstellen. Mit dem Schalter Einstellung AUF/AB/ LINKS/RECHTS stellen Sie den Bereich ein. Drücken Sie den Einstellungsschalter, um den ausgewählten Block zu löschen.



Um den Bewegungserkennungsbereich selbst einzustellen, müssen Sie Größe und Position für die Bereichseinstellung festlegen.

Wenn EIN unter **ANZEIGE** ausgewählt wird, wird die erkannte Bewegung am Bildschirm angezeigt und die Kamera sendet das Alarm Aus Signal. Sie können ebenfalls die Empfindlichkeit für die Bewegungserkennung zuweisen.

■ TAG/NACHT

Das Menü TAG/NACHT wird verwendet, um die Tag- und Nacht-bezogenen Einstellungen für diese Kamera zu konfigurieren. Diese Kamera schaltet den IR (Infrarot) Filter ein oder aus.

KAMERA ID	AUS
BLLENDE	ALC...
SHUTTER	AUS
AGC	HOCH
BEWEGUNGSERKENNUNG	AUS
TAG/NACHT	TAG
WEISSABGL	ATW2
PRIVAT	AUS
SPEZIAL	...
RS-485	...
AUSGANG	VERL

Hinweis:

Beim S/W-Modus kann die Fokussierung fehlschlagen, wenn der S/W-Modus in den Farbmodus konvertiert wird. Das liegt daran, dass die Bedingung gegeben sein muss IRIS max. geöffnet zu haben, bevor Sie den rückseitigen Fokus einstellen. Je kleiner die F Nummer des Objektivs ist, desto niedriger ist die Fokustiefe des Bereiches. (z.B.: kann die Verwendung eines elektronischen Hochgeschwindigkeits-Shutters die Tiefe der Kamera senken.) Der Fokus kann nur unter der Bedingung eingestellt werden, dass IRIS im Farbmodus maximum geöffnet ist.

TAG...

Wenn Sie den Schalter **Einstellung** bei Auswahl des Untermenüs TAG... drücken, wird der entsprechende Bildschirm angezeigt. Sie können die Werte für FARBVERSTÄRKUNG, AGC FARBE, AGC DETAIL und FARBKNEIE im Modus TAG einstellen. Die Farbbilder werden anhand dieser Einstellungen implementiert.

GER

(TAG)

FARBVERST	(7) ----- I
AGC COLOR	(0) ---- I ----
AGC DETAIL	(0) I -----
FARBKNEIE	(5) ----- I --
RUE	

Hinweis:

Wenn der Wert von AGC DETAIL zu groß wird, zeichnet er auch das Rauschen aus.

NACHT...

Wenn Sie den Schalter **Einstellung**, bei Auswahl des Untermenüs NACHT... drücken, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.

(NACHT)

FARBE/S/W
RUE

FARBE...

Selbst im Nachtmodus können Sie die Farbbilder bei heller Beleuchtung sehen. Deshalb können Sie zwischen FARBE... und SW... wählen. Bei FARBE..., müssen Sie die Farbtemperatur für den Weißabgleich einstellen. Sie können ebenfalls die Einstellungen für die roten und blauen Farben selbst festlegen.

Im Falle von SW..., wenn FARBTRÄGER auf EIN eingestellt ist, werden die Farbträger-Signale mit den SW Composite Video Signalen ausgegeben. Und die Farbträger-Signale werden nicht ausgegeben, wenn der FARBTRÄGER auf AUS eingestellt ist.

AUTO...

Dies konvertiert automatisch den Modus TAG auf den Modus NACHT und umgekehrt je nach Beleuchtung. Bei geringer Beleuchtung wird die IR-Filterfunktion entfernt, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Andererseits wird die IR-Filterfunktion aktiviert, um die Empfindlichkeit zu senken.

Wenn Sie den Schalter **Einstellung** bei Auswahl des Untermenüs AUTO... drücken, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.

(AUTO)

PEGEL

TAG → NACHT
NACHT → TAG
RUE

(0) |-----

2 S

5 S

Für diese Funktion können Sie den Pegel für die jeweilige Umwandlung zwischen Tag und Nacht festlegen.

Hinweis:

Wenn TAG/NACHT auf AUTO eingestellt ist, wird AGC damit angezeigt --- deshalb können Sie die Einstellung nicht ändern.

EXT

Dies wandelt automatisch den Farbmodus auf SW Modus um und umgekehrt durch Kopplung mit einem externen Sensor.

KAMERA ID	AUS
BLLENDE	ALC.....
SHUTTER	AUS
AGC	HOCH
BEWEGUNGSKERKENNUNG	AUS
TAG/NACHT	EXT
WEISSABGL	ATW2
PRIVAT	AUS
SPEZIAL	...
RS-485	...
AUSGANG	VERL

GER

WEISSABGL

Das Menü WEISSABGL wird verwendet, um die weißabgleich-bezogenen Einstellungen für diese Kamera zu konfigurieren. Um den Weißabgleich einzustellen, sind 4 verschiedenen Modi wie folgt vorgesehen:


KAMERA ID	AUS
BLLENDE	ALC...
SHUTTER	AUS
AGC	HOCH
BEWEGUNGSKERKENNUNG	AUS
TAG/NACHT	TAG...
WEISSABGL	ATW1
PRIVAT	AUS
SPEZIAL	...
RS-485	...
AUSGANG	VERL

- **ATW1** (Auto Verfolgen Weißabgleich-Modus 1): Die Kamera kann automatisch die Farbtemperatur in Echtzeit einstellen gemäß den Umgebungstemperaturänderungen. Der Farbtemperatur Abweichungsbereich ist ungefähr von 2500°K bis 9300°K.


- **ATW2:** Der Farbtemperatur Abweichungsbereich ist ungefähr von 2.000°K bis 10.000°K.
- **AWC**←(Auto Weißabgleichregelung): Die Farbtemperatureinstellung wird einmal durchgeführt. Nach dieser Auswahl, richten Sie die Kamera auf ein Objekt, um dessen Farbtemperatur einzulesen. Drücken Sie dann den Schalter **Einstellung**. Die festgesetzte Farbtemperatur wird angewandt.
- **MANU...**: Sie können die aktuelle Farbtemperatur manuell einstellen. Sie können ebenfalls die Einstellungen für die roten und blauen Farben selbst festlegen.

PRIVAT


Das Menü PRIVAT wird verwendet, um die privat-bezogenen Einstellungen für diese Kamera zu konfigurieren. Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl von EIN... im Menü PRIVAT gedrückt, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.



Sie können insgesamt 24 Privatzonen einstellen. Für die Konfiguration für die Zonen 0 bis 15, müssen Sie die Größe, Position und Farbe einstellen. Im Falle der Konfiguration für Zonen 16 bis 23, müssen Sie zusätzlich den Typ einstellen.



<Bei Auswahl einer Zone auf der ersten Seite>




<Bei Auswahl einer Zone auf der zweiten Seite>

Im Falle von Typ1 wird eine kastenförmige Zone festgelegt, während eine diamantförmige Zone für Typ 2 festgelegt wird. Wenn Privat eine Zahl zwischen 0 und 15 ist, sind vier verschiedene Mosaic-Größen vorgesehen. Wenn Privat eine Zahl zwischen 16 und 23 ist, können Sie die Mosaic-Größe nicht ändern, weil sie bereits vorher festgesetzt ist. Für 16 bis 23 Privatbereiche, können Sie die Farbe des Mosaic nicht festlegen.

SPEZIAL

Das Menü **SPEZIAL** wird verwendet, um die speziellen Einstellungen für diese Kamera zu konfigurieren. Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl von EIN... im Menü **SPEZIAL** gedrückt, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.

GER



Sie können die OSD-Sprache mit dem LINKEN/RECHTEN Schalter **Einstellung** ändern.

V-SYNC

Sie können einen vertikalen Synchronisationsmodus zwischen **INT** und **LINIE** wählen. Bei **INT**, verwendet die Kamera den innenliegenden Quarzoszillator für die Synchronisation. Bei **LINIE**, verwendet die Kamera die Frequenz der externen Energie für die Synchronisation.

Hinweis:

Im Falle von LINIE, wird DC 12V nicht unterstützt, für welches "—" angezeigt wird.

DIGITAL ZOOM

Sie können die Stufe und das Verhältnis des Digitalzoom festsetzen. Wenn Sie den Schalter **Einstellung** bei Auswahl von **EIN...** unter **DIGITALER ZOOM** drücken, wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.

(SPEZIAL)

SPRACHE	DEUTSCH
V-SYNC	INT
DIGITAL ZOOM	EIN...
VIDEO PROG	...
DNR	AUS
FLIMMERFREI	AUS
SYSTEM INFO	...
RUE	

(DIGITAL ZOOM)

RATIO (000) | --- (X01)
< POSITION >
RUE

Die erste angezeigte Zahl steht für Zoom verhältnis und die zweite angezeigte Zahl ist die Verstärkung. Wenn der Pegel 130 erreicht, wird die Verstärkung 2. Nach Auswahl der Zoomposition, findet die digitale Zoomfunktion Anwendung.

VIDEO PROG

Sie können die ausgangsbezogenen Video-Einstellungen konfigurieren. Wenn Sie den Schalter **Einstellung** bei Auswahl von ... unter **VIDEO PROG** drücken, wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.

(SPEZIAL)

SPRACHE	DEUTSCH
V-SYNC	INT
DIGITAL ZOOM	AUS
VIDEO PROG	...
DNR	AUS
FLIMMERFREI	AUS
SYSTEM INFO	...
RUE	


(VIDEO PROG)

REVERS	AUS
DETAIL	(2) -- -
Y-PEGEL	(0) - - - - -
C-PEGEL	(0) - - - - -
POS/NEGA	+
RUE	

Sie können die Werte für REVERSION, DETAIL, Y-PEGEL, C-PEGEL und POS/NEGA festsetzen. Bei REVERSION stellt die Kamera 3 verschiedene Reversionsmodi zur Verfügung: horizontal (H), vertikal (V) und beide (H/V).

DNR

Sie können die DNR-bezogenen (Digitale Rauschunterdrückung) Einstellungen konfigurieren. Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl von EIN... im Menü **DNR** gedrückt, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.



Sie können den Pegel für diese Konfiguration festsetzen.


FLIMMERFREI

Wenn dies auf EIN gesetzt wird, wird die Verschlussgeschwindigkeit auf 1/100 Sek (für NTSC) oder 1/120 Sek (für PAL) festgelegt, um ein Flimmern aufgrund der Abweichung zwischen der vertikalen Synchronisationsfrequenz und der ein-und-aus Frequenz des Lichtes zu verhindern.

GER

SYSTEM INFO


Sie können die systembezogenen Informationen prüfen. Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl von EIN... im Menü **SYSTEM INFO** gedrückt, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.




Sie finden hier die Systeminformationen über die ROM Version, EEP Version, Protokoll, Adresse, typ, Baudrate und Seriennummer.

■ RS-485

Das Menü RS-485 dient für die Konfiguration der RS-485 kommunikationsbezogenen Einstellungen für diese Kamera. Sie können RS-485 über die rückseitige Blende anschließen.



Wird der Schalter **Einstellung** bei Auswahl von ... im Menü RS-485 gedrückt, wird der entsprechende Bildschirm eingeblendet.




Sie können das Protokoll, die Baudrate und die Adresse (Bereich: 0 bis 255) für diese Kommunikation festsetzen.

■ AUSGANG

GER

Mit dem Menü AUSGANG Sie das Menü EINSTELLUNG. Sie können folgende Optionen auswählen:

- **VERL**: Ignoriert die Änderung und kehrt zu den vorherigen Einstellungen zurück.
- **SICHERN**: Speichert die Änderung.
- **PRESET**: Ignoriert die Änderung und kehrt zu den werkseitigen Standardeinstellungen zurück.



Produktspezifikationen

Artikel		Details			
Produkttyp	CCTV Kamera (WDR & TAG/NACHT)				
Energiequelle	SCC-B2315: AC 24V ± 10% (60Hz ± 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2315P: AC 24V ± 10% (50Hz ± 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2015P: AC 220 to 240V ± 10% (50Hz ± 0.3 Hz)				
Übertragungstyp	SCC-B2315P, B2015P: PAL Standard Farbsystem SCC-B2315: NTSC Standard Farbsystem				
Stromverbrauch	SCC-B2315(P): Circa 4W SCC-B2015P: Circa 4.5W				
Bildeinheit	1/3" P/S Super-HAD CCD				
Effektive Pixel	NTSC: 768(H) x 494(V) PAL: 752(H) x 582(V)				
Scanmodus	NTSC: 525 Lines, 2:1 Interlace PAL: 625 Lines, 2:1 Interlace				
Scannen der Linienfrequenz	Horizontal: NTSC—15,734Hz(INT)/15,750Hz(LL) PAL — 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) Vertikal: NTSC—59,94Hz(INT)/60Hz(LL) PAL — 50Hz(INT)/50Hz(LL)				
Synchronisationsmodus	INT/Linie Lock				
Auflösung	540/570 TV Linien (FARBE/SW)				
Signal-Rauschabstand	ca. 50 dB				
Min. Szenenbeleuchtung	Farbe	Lux	Sens-Up Aus	0,40	Lux(F1.2, 50 IRE)
				0,24	Lux(F1.2, 30 IRE)
				0,12	Lux(F1.2, 15 IRE)
			Sens-Up x256	0,0005	Lux(F1.2, 15 IRE)
	S/W	Lux	Sens-Up Aus	0,04	Lux(F1.2, 50 IRE)
				0,024	Lux(F1.2, 30 IRE)
				0,012	Lux(F1.2, 15 IRE)
	Sens-Up x256	0,00005	Lux(F1.2, 15 IRE)		

Artikel	Details
Dynamic Range	NTSC : x128 / PAL: x160
BLLENDE	WDR/ALC/ELC
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit	Hochgeschwindigkeit: OFF~1/10K sec Niedergeschwindigkeit: OFF~X256
AGC	AUS/NIEDRIG/HOCH
Beweg.	S.SCHNELL/SCHNELL/NORM/SLANGSAM/ S.SLANGSAM
Bewegungserkennung	EIN/AUS
Tag/Nacht	TAG/NACHT/AUTO/EXT
Weißabgleich	ATW1/ATW2/AWC/MANUELLER Modus (3200°K, 5600°K, R/B Gain Einstellung)
Privat	EIN/AUS
Signalausgabe	Composite Video (1.0 Vp-p, 75ohm, BNC)
AI Objektiv	VIDEO/DC
Objektivhalterung	CS/C (Montage-Adaptor)
Betriebstemperatur	-10°C~+50°C
Betriebsfeuchtigkeit	~90%
Größe	65(B) x 55(H) x 130,5(T)mm
Gewicht	SCC-B2315(P): Circa 410g SCC-B2015P: Circa 600g

GER



Memo

GER

SAMSUNG



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.


Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

SAMSUNG

WDR CAMERA COULEUR JOUR/NUIT

SCC-B2315(P)/SCC-B2015P

Guide d'utilisation



FRE

Précautions de sécurité



Ce symbole indique la présence de haute tension dans l'appareil. Il est dangereux de vouloir toucher les pièces internes de ce produit.



Ce symbole attire votre attention sur le fait que des documentations importantes relatives au fonctionnement ou à la maintenance ont été incluses avec ce produit.

Pour prévenir tous dommages pouvant provoquer des risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

1. Assurez-vous d'utiliser uniquement l'adaptateur standard spécifié dans la fiche des caractéristiques techniques. Utiliser tout autre adaptateur peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques et endommager le produit.
2. Un branchement incorrect de l'alimentation électrique ou un mauvais remplacement de la pile peut provoquer des risques d'incendie, des chocs électriques ou des dommages au produit.
3. Ne pas connecter plusieurs caméras à un seul adaptateur. Dépassez la capacité peut générer une chaleur anormale ou un risque d'incendie.
4. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise. Une mauvaise connexion peut provoquer des risques d'incendie.
5. Lors de l'installation de la caméra, attachez-la fermement et en toute sécurité. Une caméra qui tombe peut causer des blessures.
6. Ne placez pas d'objets conducteurs (tourne-vis, pièces de monnaie, objets en métal, etc...par exemple) ou des récipients remplis d'eau sur la caméra. Cela peut causer des blessures dues au feu, au choc électrique ou à la chute d'objets.
7. Ne pas installer l'appareil dans des lieux humides, poussiéreux ou couverts de suie. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
8. Si vous constatez une odeur ou une fumée inhabituelle provenant de l'appareil, arrêtez immédiatement son utilisation. Dans de tel cas, déconnectez immédiatement la source d'alimentation et contactez le centre de maintenance. Si vous continuez à utiliser le produit dans de telle condition, cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
9. Si ce produit ne fonctionne pas normalement, contactez le centre de maintenance le plus proche. Ne jamais démonter ou modifier le produit de quelque manière que ce soit. (SAMSUNG n'est pas responsable des problèmes causés par des modifications ou des tentatives de réparation non autorisées.)
10. Lors du nettoyage, ne pas diriger l'eau directement sur les pièces de l'appareil. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.

MISE EN GARDE

1. Ne pas faire tomber des objets sur le produit ou lui faire subir des chocs. Eloignez le produit des emplacements soumis aux vibrations ou interférences magnétiques excessives.
2. Si vous désirez changer le produit de place, assurez-vous de le mettre hors tension, déplacez-le et réinstallez-le.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il y a des éclairs. Ne pas appliquer cette consigne peut provoquer des risques d'incendie ou endommager le produit.
4. Eloignez le produit des rayons directs du soleil ou des sources de radiation de chaleur. Cela peut provoquer des risques d'incendie.
5. Installez le produit dans un lieu où la ventilation est suffisante.
6. Évitez de pointer la caméra directement vers des objets extrêmement brillants comme le soleil, cela peut endommager le capteur d'image CCD.
7. Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
8. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Il se peut que cet appareil ne cause pas d'interférences nuisibles et
- 2) Cet appareil doit tolérer toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement inapproprié.

Remarque

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences dangereuses pour les communications radios. Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.

FRE

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le avec un tissu sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. N'utilisez que des chariots, des pieds, trépieds, ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
13. Débranchez cet appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque que vous déplacez l'appareil et le chariot pour éviter les blessures causées par un renversement.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.

Sommaire

Précautions de sécurité	2
Instructions importantes relatives à la sécurité	4
Sommaire	5
Vue d'ensemble	6
Caractéristiques spéciales	7
Nom des pièces et fonctions	8
Vue latérale	8
Panneau arrière	10
Installation	13
Avant l'installation	13
Vérification du contenu de l'emballage	13
Pendant l'installation et l'utilisation, n'oubliez pas ...	13
Connexion du connecteur d'objectif Auto Iris.....	14
Installation de la caméra	15
Montage de l'objectif	15
Réglage du commutateur de sélection de l'objectif ALC ...	16
Réglage de la focale minimale.....	16
Connexion des câbles et opération de vérification	17

Réglage de la caméra	19
CAMERA ID	20
IRIS	20
WDR.....	20
ALC.....	21
ELC.....	22
SHUTTER	22
CAG	23
MOUVE	24
DET MOUVE	24
JOUR/NUIT	26
JOUR.....	27
NUIT.....	28
AUTO.....	28
EXT	29
BAL BLANCS	30
PRIVEE	30
SPECIAL	31
LANGUE	31
V-SYNC.....	31
ZOOM DIGITAL	32
PROG VIDEO	32
DNR	33
ANTI-BATTEMENT	33
INFO SYSTEME	34
RS-485	34
SORTIE	35
Spécifications du produit	36



Vue d'ensemble

Cette caméra Jour/Nuit WDR (Wide Dynamic Range) améliorée est capable d'implémenter efficacement à la fois les zones claires et sombres de l'écran grâce à un double obturateur.

Avec une caméra conventionnelle, lorsqu'un objet lumineux, une fenêtre par exemple, occupe une portion importante de l'écran, cette zone apparaît en blanc. Mais grâce à la fonction haute technologie WDR de cette caméra, vous pouvez éviter ce genre de désagréments. Cette caméra Jour/nuit active le mode couleur lorsque la luminosité dépasse la valeur normale. Sinon, elle active le mode N&B (Noir & Blanc) en supprimant la fonction couper IR, ce qui peut améliorer la sensibilité afin d'identifier des objets, et ce même s'ils se trouvent dans une zone sombre.

Elle comprend également les fonctions obturateur basse vitesse et Sens Up (Utilise la méthode d'accumulation de champ) pour améliorer l'option faible luminosité.

Cette caméra peut être principalement utilisée dans des endroits sombres tels que des parkings souterrains ou dans des endroits offrant des conditions de faible luminosité similaires. Dans la journée, l'écran couleur affiche une résolution horizontale de 540 lignes, mais la nuit, il combine l'option Jour/Nuit et la fonction d'augmentation de la sensibilité pour identifier des objets dans une zone sombre. Vous pouvez également connecter le dispositif d'émission de rayons infrarouges à cette caméra.

JOUR/NUIT

Cette fonction peut rendre la fonction Couper filtrage IR inactive dans des conditions de luminosité se situant en dessous de la valeur normale.

Caractéristiques spéciales

Sensibilité élevée

Elle implémente des images avec une sensibilité élevée grâce au Super-HAD P/S CCD le plus moderne.

WDR

La fonction WDR de cette caméra est la technologie de pointe qui peut efficacement accroître la portée pour un gain à l'écran. Elle est principalement utilisée pour prendre des photos de scènes incluant des fenêtres à l'intérieur d'un bâtiment. A l'aide de cette technologie, vous pouvez voir sans problème des images d'intérieur et d'extérieur et vous pouvez bénéficier d'une excellente qualité d'image, ce qui est rendu possible par le réglage automatique du niveau WDR.

Luminosité faible

Elle utilise les technologies de signal numérique telles que les fonctions luminosité faible et Jour/Nuit qui permettent à votre caméra d'identifier des objets même dans le pire des environnements.

Réglage optimal du contre-jour

Lorsqu'un objet est éclairé de manière vive ou se trouve à contre-jour, la caméra améliore automatiquement la qualité d'image de l'objet ombré.

Synchronisation alimentation numérique

La fonction Ligne bloc entièrement numérique règle directement la synchronisation verticale de la caméra pour en améliorer l'opérationnalité et la fiabilité.

Haute résolution


cette caméra permet d'obtenir une haute résolution de 540 lignes à l'aide de ce qui se fait de mieux en matière de traitement entièrement numérique de l'image et des technologies algorithmiques spéciales.

Réglage du Signal de sortie

Vous pouvez régler les signaux de sortie vidéo suivants : Inversion de l'image (Horizontale, verticale, ou les deux à la fois), Privée, profil horizontal/vertical, et zoom numérique.

Nom des pièces et fonctions

■ Vue latérale



❶ Connecteur Objectif Iris Auto

Ces trous servent à visser le socle de fixation (fait partie du support sur lequel la caméra sera installée).

❷ Trous de fixation du socle de fixation

Ces trous servent lors de la fixation des vis du socle lorsque l'on y installe la caméra.

❸ Levier de commande de la focale minimale du zoom

vous pouvez régler la focale minimale du zoom en le déplaçant vers le haut ou vers le bas.

❹ Câble de commande de l'obturateur d'objectif automatique

Ce câble transmet l'alimentation et les signaux émis par la caméra pour commander l'obturateur de l'objectif.

5 Sélecteur de l'objectif ALC

Ce sélecteur sert à sélectionner le type d'objectif Auto Iris à utiliser. Une fois ce réglage effectué, vous devez également régler le type d'objectif dans le menu Réglages (Dans ALC ... et WDR...sous-menus de IRIS).

- DC : Lorsque l'objectif Auto Iris est installé pour des signaux de commande DC, positionnez le sélecteur sur "DC".
- VIDEO : Lorsque l'objectif Auto Iris est installé pour des signaux de commande vidéo, positionnez le sélecteur sur "VIDEO".

Objectif Auto iris (En option)

Cet objectif est installé sur cette caméra.


Note :

Lorsque l'objectif de la caméra est sale, nettoyez le précautionneusement en utilisant un tissu prévu à cet effet ou un chiffon imbibé d'éthanol pur.


FRE

■ Panneau arrière

AC24V/DC12V(SCC-B2315, B2315P)




AC220V~240V(SCC-B2015P)



❶ Connecteur Entrée/Sortie

Ce connecteur est muni d'entrées et de sorties jack pour les signaux de commande RS-485, la commutation Jour/Nuit, et les signaux de sortie d'alarme.



No.	Fonction	Description
1	RS-485 DONNEES+	Jack pour la connexion à RS-485 DONNEES+ ligne de signal.
2	RS-485 DONNEES-	Jack pour la connexion à RS-485 Ligne de signal- DONNEES.
3	SORT ALARME	Jack sortie alarme pour détection de mouvements. (Connecteur ouvert, à la masse)
4	MASSE	Jack de mise à la masse
5	DC +5V	Jack d'alimentation électrique pour RS-485 JIG. Ne pas dépasser DC +5V 100mA
6	CAPTEUR EXTERNE	Jack d'entrée pour la conversion Jour & Nuit. Haut (DC +3V~+5V) : Mode Jour Bas (0V) : Mode nuit

FRE



2 Commutateur Réglage

Ce commutateur sert à régler la fonction ou la propriété.

Lorsque l'on appuie plus de 2 secondes sur ce commutateur, le menu Réglage apparaît.

- Mouvement [Gauche/Droite] ou changement de la valeur affichée : En déplaçant ce commutateur à gauche ou à droite, vous pouvez vous déplacer à gauche ou à droite dans le menu ou changer la valeur affichée.
- Mouvement [Haut/Bas] : En déplaçant ce commutateur vers le haut ou vers le bas, vous pouvez monter ou descendre dans le menu.
- Réglage: En appuyant sur ce commutateur dans le menu, vous confirmez la valeur sélectionnée ou la fonction. Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur ce commutateur.

3 LED d'affichage de l'alimentation

Lorsque l'alimentation est correctement connectée, la LED rouge s'allume.

4 Jack SORTIE Vidéo

Est connecté au jack d'entrée vidéo du moniteur et permet la sortie des signaux vidéo.

5 Jack de connexion à l'alimentation


Est connecté au câble d'alimentation.

Installation


■ Avant l'installation

Vérification du contenu de l'emballage

Assurez-vous que l'emballage contient bien les éléments suivants.



Caméra



Support de caméra (Socle)



Guide d'utilisation



Adaptateur pour
objectif C



Auto Iris
Connecteur d'objectif


Pendant l'installation et l'utilisation, n'oubliez pas :

- Ne démontez pas la caméra vous-même.
- Faites toujours attention lorsque vous manipulez la caméra. Ne causez pas de choc à la caméra. Ne la secouez pas. Prenez un maximum de précautions lors du rangement et de l'utilisation de la caméra.
- Ne placez pas et n'utilisez pas la caméra dans un environnement humide (sous la pluie ou sur une surface mouillée par exemple).
- Ne nettoyez pas la caméra avec du papier abrasif. Utilisez toujours un chiffon sec pour nettoyer la caméra.
- Rangez la caméra dans un endroit tempéré, à l'abri du rayonnement solaire direct. Dans le cas contraire, la caméra pourrait être endommagée.

FRE

Connexion du connecteur d'objectif Auto Iris

Le **Connecteur d'objectif Auto Iris** fourni avec votre caméra, se compose des pièces suivantes :



Connectez comme suit chacun des fils dénudés des commandes d'obturbateur au connecteur d'objectif Auto Iris :


Broche No.	Type de commande DC	Type de commande vidéo
1	Amortir(-)	Alimentation (+12V)
2	Amortir(+)	Non applicable
3	Pulsion(+)	Signal vidéo
4	Pulsion(-)	Masse

■ Installation de la caméra


Montage de l'objectif

Lors de l'utilisation de l'objectif CS

Monter l'objectif CS en le faisant tourner dans le sens horaire comme indiqué sur l'image :




Objectif CS




Lors de l'utilisation de l'objectif C

Après avoir monté l'adaptateur pour objectif C en le faisant tourner dans le sens horaire, faites pivoter l'objectif C dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fixé comme indiqué sur l'image.

FRE




Objectif C



Réglage du commutateur de sélection de l'objectif ALC

Vous pouvez régler le sélecteur de l'objectif situé sur le côté de la caméra en fonction du type d'objectif. Lorsque l'objectif monté est un objectif type Auto Iris à type de commande DC, positionnez le sélecteur sur "DC". Lorsque l'objectif monté est un objectif type Auto Iris de type de commande Vidéo, positionnez le sélecteur sur "VIDEO".



Réglage de la focale minimale


La focale minimale de la caméra est réglée en usine avant livraison mais la mise au point de certains objectifs peut être mauvaise. Cela dépend du type d'objectif. Dans ce cas, il vous faut régler la focale minimale. Vous trouverez ci-après des explications vous permettant de régler la focale minimale des objectifs.

Dans le cas d'un objectif sans fonction zoom

- ① Après avoir exposé la caméra à un objet avec une résolution importante (une image avec un motif à damiers par exemple) à une distance supérieure à 10m, réglez la bague de l'objectif sur l'infini (∞).
- ② Réglez le levier de commande la focale minimale jusqu'à ce que l'objet soit parfaitement net.
- ③ Serrez la vis du levier de focale minimale.

Dans le cas d'un objectif avec fonction zoom


- ① Après avoir exposé la caméra à un objet avec une haute résolution (un motif à damiers par exemple), à une distance comprise entre 3 et 5m, pivotez intégralement le zoom de l'objectif en position TELE. Puis réglez la bague de mise au point de l'objectif jusqu'à ce que l'objet soit parfaitement net.
- ② Pivotez intégralement le zoom de l'objectif vers WIDE et réglez le levier de commande de la focale minimale jusqu'à ce que l'objet soit parfaitement net.
- ③ Répétez les étapes 1 et 2 deux ou trois fois jusqu'à ce que la mise au point du zoom TELE et du Zoom WIDE soit suffisante.



Connexion des câbles et opération de vérification

1. Connectez une extrémité du câble BNC au jack SORTIE VIDEO situé à l'arrière de la caméra.
2. Connectez l'autre extrémité du câble BNC au jack ENTREE VIDEO sur le moniteur.

FRE




3. Enfin, connectez l'adaptateur secteur à la caméra. Vous pouvez connecter 2 lignes de l'adaptateur secteur à la caméra à l'aide d'un tournevis plat comme indiqué sur l'image.

(Masse : câble à rayures)


Note :

Connectez une source d'alimentation de 24V (Courant alternatif) et 12V (Courant continu) sans tenir compte de la polarité.




Réglage de la caméra

Ce chapitre décrit comment configurer les réglages relatifs à la caméra. Lorsque l'on appuie plus de 2 secondes sur le commutateur Réglage, le menu Réglage apparaît. La carte du réglage OSD (Affichage à l'écran) se présente comme suit :



CAMERA ID

Ce menu CAMERA ID sert à affecter un nom à cette caméra. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque le menu CAMERA ID est sélectionné, l'écran de réglage correspondant apparaît.



Vous pouvez entrer un nom de caméra composé d'une chaîne (jusqu'à 20 caractères en tout) de lettres, de chiffres, et caractères spéciaux. Le nom de caméra entré peut être affiché à l'endroit souhaité à l'aide du sous-menu POSITION...


Lorsque vous appuyez sur le commutateur **Réglage** dans **RET**, l'écran revient au menu supérieur.

IRIS

Le menu IRIS sert à régler la méthode de commande automatique de la lumière de cette caméra. Après avoir réglé le **Sélecteur de l'objectif ALC**, Dans les sous-menus ALC... et WDR..., choisissez entre : DC OBJECTIF et VIDEO OBJECTIF.

WDR...


Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque le sous-menu WDR... est sélectionné, l'écran correspondant apparaît.



Commencez par sélectionner parmi : DC OBJECTIF, VIDEO OBJECTIF, et MANU dans **TYPE**. Vous pouvez régler la vitesse de l'obturateur dans **NIVEAU 1** et la luminosité dans **NIVEAU 2**. Vous pouvez sélectionner parmi : TOUT EXTERIEUR et INDOOR dans **BAL BLANCS**. Si vous sélectionnez TOLUT, cette caméra contrôlera à la fois les images de l'INDOOR et de l'extérieur.

ALC...

Si vous appuyer sur le commutateur **Réglage** lorsque le sous-menu ALC... est sélectionné, l'écran correspondant apparaît.. Commencez par sélectionner DC OBJECTIF ou VIDEO OBJECTIF dans **TYPE**.



Vous pouvez reprendre la fonction BLC (Compensation contre-jour) active ou inactive. Pour régler la zone BLC, vous pouvez sélectionner parmi : HAUT..., BAS..., GAUCHE..., DROITE..., et CENTRE... La position réelle s'affiche lorsque vous entrez chaque élément. Dans le cas de UTIL..., vous pouvez régler la zone BLC désirée en définissant sa taille et sa position.. Vous pouvez régler le niveau de sortie vidéo dans **NIVEAU**. Sa plage sélectionnable s'étend de -9 à +9.

ELC...

Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque le sous-menu ELC... est sélectionné, l'écran correspondant apparaît. Vous pouvez rendre la fonction ELC (Commande électronique de la lumière) active ou inactive.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ELC...
SHUTTER	OFF
CAG	HAUT
DET MOUVE	ON...
JOUR/NUIT	JOUR...
BAL BLANCS	BA 2
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER



(ELC)	
CJOUR	OFF
NIVEAU	(0)----- -----
RET	

Tout comme pour la configuration ALC, vous pouvez régler la zone BLC et affecter le niveau de l'obturateur à grande vitesse.

SHUTTER

Le menu SHUTTER sert à régler l'obturateur électronique à grande vitesse et l'obturateur basse vitesse AUTO.

L'obturateur électronique à grande vitesse peut utiliser 7 vitesses différentes et est généralement utilisé pour filmer des objets se déplaçant rapidement.

(NTSC: de 1/100 à 1/10K, PAL : de 1/120 à 1/10K). L'obturateur électronique basse vitesse peut utiliser 13 vitesses : de X2 à X256 et ralentit la vitesse de l'obturateur pour obtenir des images de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible. Si vous sélectionnez une vitesse basse AUTO, la vitesse de l'obturateur diminue en fonction du niveau d'obscurité.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	AUTO X4
MOUVE	LENT
DET MOUVE	OFF
JOUR/NUIT	JOUR...
BAL BLANCS	BA 2
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER

Si vous maintenez le commutateur de réglage GAUCHE/DROITE **Réglage**, les vitesses de l'obturateur défilent dans l'ordre suivant :

→ OFF → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 →
AUTO X12 → AUTO X16 → AUTO X24 → AUTO X32 → AUTO X48
→ AUTO X64 → AUTO X96 → AUTO X128 → AUTO X256 → OFF
→ 1/100 (NTSC), 1/120 (PAL) → 1/250 → 1/500 → 1/1000 → 1/2000
→ 1/4000 → 1/10K →

Note :

Lorsque le mode IRIS est ELC ou WDR, vous ne pouvez pas utiliser les obturateurs à grande vitesse.

CAG

Le menu CAG (Commande automatique de gain) sert à régler le niveau CAG de la caméra. Lorsque le CAG est actif, la caméra augmente automatiquement la sensibilité en amplifiant le signal vidéo lorsque la puissance de celui-ci descend en dessous de la valeur normale.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
CAG	BAS
DET MOUVE	OFF
JOUR/NUIT	JOUR...
BAL BLANCS	BA 2
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER

Vous pouvez régler le niveau CAG uniquement lorsque OFF ou un obturateur à grande vitesse sont sélectionnés dans le menu SHUTTER. Vous pouvez sélectionner parmi : OFF, BAS, et HAUT.

Note :

Lorsque JOUR/NUIT est réglé sur AUTO, le CAG s'affiche avec --- et vous ne pouvez donc pas en changer le réglage.

■ MOUVE


Le menu MOUVE sert à régler l'intensité du niveau CAG de la caméra pour surveiller des mouvements. Cette fonction n'est disponible qu'avec le mode basse vitesse AUTO. Vous pouvez sélectionner parmi : T.LENT, LENT, NORM, VITE, et T.VITE en fonction du niveau d'intensité CAG.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	AUTO X2
MOUVE	LENT
DET MOUVE	OFF
JOUR/NUIT	JOUR...
BAL BLANCS	BA 2
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER

Pour surveiller des objets se déplaçant à grande vitesse dans des cas de luminosité faible, sélectionnez **T.VITE**. Pour surveiller des objets immobiles dans des cas de luminosité faible, sélectionnez **T.LENT**.

■ DET MOUVE


Le menu DET MOUVE sert à configurer les réglages relatifs à la détection de mouvements. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ON... est sélectionné dans le menu DET MOUVE, l'écran correspondant apparaît.




Il y a 3 types différents comme 1, 2 et 3. Vous ne pouvez pas changer le réglage pour le type 2 dans la mesure ou il est prédéfini avec le plein écran. Dans les cas 1 et 3, vous pouvez régler la zone de détection de mouvements à votre convenance.

Ces 3 types sont comme suit :

1. Type fenêtre : La zone sélectionnée s'affiche dans un carré. La détection de mouvements se fait pour la zone uniquement. Vous pouvez régler manuellement la zone de détection de mouvements. Vous pouvez utiliser le commutateur de réglage HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour régler la taille. Pour se déplacer sur POSITION, appuyez sur le commutateur. Après avoir réglé la position à l'aide du commutateur de réglage HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE, appuyez sur le commutateur Réglage pour accéder au menu supérieur. Pour régler la taille de ZONE, sélectionnez parmi 0, 1, 2 et 3.




2. Type étiquette : La zone de détection de mouvements de forme carrée est prédéfinie. La zone détectée s'affiche avec une taille et une position changeantes. Vous ne pouvez pas changer ZONE car elle s'affiche avec "---."



FRE

3. Type bloc : L'écran affiche de petits blocs. Lorsqu'un mouvement est détecté dans les blocs sélectionnés, ces derniers s'affichent sur l'écran.

- **PRESET**: L'écran entier devient la zone de détection de mouvements.
- **UTIL...**: Vous pouvez régler manuellement la zone de détection de mouvements. Vous pouvez utiliser le commutateur de réglage HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour régler la zone. Pour effacer les blocs sélectionnés, appuyez sur le commutateur Réglage.



Pour régler la zone de détection de mouvements à votre convenance, vous devez spécifier la taille et la position pour le réglage de la zone. Lorsque ON est sélectionné dans **DISPLAY**, le mouvement détecté s'affiche sur l'écran et la caméra envoie le signal de sortie d'alarme. Vous pouvez également choisir la sensibilité pour la détection de mouvements.

■ JOUR/NUIT

Le menu JOUR/NUIT sert à configurer les réglages jour et nuit relatifs à cette caméra. Cette fonction active ou désactive le filtre IR (infrarouge).

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
CAG	HAUT
DET MOUVE	OFF
JOUR/NUIT	JOUR
BAL BLANCS	BA 2
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER

Note :

En cas de N/B, la mise au point risque d'échouer lors de la conversion du mode N/B en mode Couleur.

Ceci parce que le DIAPHRAGME doit être ouvert au maximum avant le réglage du foyer arrière.

Plus le nombre F de l'objectif est petit, plus la profondeur de foyer est basse.(p.ex. : l'utilisation d'un obturateur risque de réduire la profondeur de la caméra.)

Il est nécessaire de régler la mise au point si le DIAPHRAGME est ouvert au maximum en mode couleur.

JOUR...

Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque le sous-menu JOUR... est sélectionné, l'écran correspondant apparaît. Vous pouvez régler les valeurs pour GAIN C, CAG, CAG DETAIL, et FILTRE C dans le mode Jour. Les images couleur sont implémentées par ces réglages.

(JOUR)

GAIN C	(7) -----
CAG COULEUR	(0) ----- -----
CAG DETAIL	(0) -----
FILTRE C	(5) ----- --
RET	

FRE

Note :

Lorsque la valeur DETAIL CAG augmente, le bruit se trouve réduit.

NUIT...

Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque le sous-menu NUIT... est sélectionné, l'écran correspondant apparaît.

(NUIT)

COULEUR/N&B
RET

COULEUR...

Même en mode nuit, vous pouvez voir des images en couleur avec une bonne luminosité. Par conséquent, vous pouvez sélectionner COULEUR... et N&B... Si vous sélectionnez COULEUR..., vous devez régler la température des couleurs pour la balance des blancs. Vous pouvez également spécifier les réglages pour les couleurs rouge et bleu à votre convenance.

Dans le cas de N&B..., lorsque S.PORTEUSE est réglée sur ON, les signaux de salve sont émis avec les signaux vidéo composite N&B. Et aucun signal de salve n'est émis lorsque S.PORTEUSE est réglée sur OFF.

AUTO...

Convertit automatiquement le mode JOUR en mode NUIT et inversement, en fonction de la luminosité. Pour une luminosité faible, il supprime la fonction de filtrage IR pour augmenter la sensibilité. Sinon, il active la fonction de filtrage IR pour réduire la sensibilité. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque le sous-menu AUTO... est sélectionné, l'écran correspondant apparaît.

(AUTO)

NIVEAU

JOUR → NUIT

NUIT → JOUR

RET

(0) I-----

2 S

5 S

Pour cette fonction, vous pouvez spécifier le niveau pour chaque conversion entre Nuit et Jour.

Note :

Lorsque JOUR/NUIT est réglé sur AUTO, le CAG s'affiche avec --- et vous ne pouvez donc pas changer son réglage.

EXT

Convertit automatiquement le mode couleur en mode N&B et inversement en servant d'interface avec le capteur externe.

CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
CAG	HAUT
DET MOUVE	OFF
JOUR/NUIT	EXT
BAL BLANCS	BA 2
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER

BAL BLANCS

Le menu BAL BLANCS sert à configurer les réglages de la balance des blancs relatifs à cette caméra.

Pour régler la balance des blancs, vous disposez des 4 modes suivants :


CAMERA ID	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
CAG	HAUT
DET MOUVE	OFF
JOUR/NUIT	JOUR...
BAL BLANCS	BA1
PRIVEE	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
SORTIE	QUITTER

- **BA1** (Mode de traçage automatique de la balance des blancs 1) : La caméra peut ajuster automatiquement la couleur des températures en temps réel en fonction des changements de température ambiants. La plage de variation de la température des couleur s'étend de 2500°K à 9300°K.

- **BA2**: La plage de variation de la température des couleurs s'étend de 2 000°K à 10 000°K.
- **AWC**←(Commande automatique de la balance des blancs) : Le réglage de la température des couleurs s'effectue une fois. Après l'avoir sélectionné, exposez un objet pour mémoriser sa température de couleur et appuyez sur le commutateur **Réglage**. La température de couleur fixée s'applique.
- **MANU**...: Vous pouvez régler manuellement la température de couleur actuelle. Vous pouvez également spécifier les réglages pour les couleurs rouge et bleu à votre convenance.

PRIVEE


Le menu PRIVEE sert à configurer les réglages relatifs à privée de cette caméra. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ON... est sélectionné dans le menu PRIVEE, l'écran correspondant apparaît.



Vous pouvez régler un total de 24 zones privées. Pour configurer entre 0 et 15 zones, vous devez régler la taille, la position et la couleur. Pour configurer entre 16 et 23 zones, vous devez en plus régler le type.



<Si vous sélectionnez une zone sur la première page>





<Si vous sélectionnez une zone sur la deuxième page>

Dans le cas d'un type 1, une zone de forme carrée est réglée alors qu'une zone en forme de diamant est réglée pour le type 2. Lorsque privée se situe entre 0 et 15, quatre tailles différentes de mosaïque sont disponibles. Lorsque privée se situe entre 16 et 23, vous ne pouvez pas changer la taille de la mosaïque dans la mesure où celle-ci a été prédéfinie. Entre 16 et 23, vous ne pouvez pas régler la couleur de la mosaïque.

SPECIAL

Le menu **SPECIAL** sert à configurer les réglages spéciaux relatifs à cette caméra. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ... est sélectionné dans le menu **SPECIAL**, l'écran correspondant apparaît.



FRE

LANGUE

Vous pouvez changer la langue de l'OSD à l'aide du commutateur **Réglage GAUCHE/DROITE**.

V-SYNC


Vous pouvez sélectionner un mode de synchronisation verticale entre **INT** et **LIGNE**. Si vous choisissez **INT**, la caméra utilise l'oscillateur à cristal interne pour la synchronisation. Si vous choisissez **LIGNE**, la caméra utilise la fréquence de l'alimentation externe pour la synchronisation.

Note :

Si vous choisissez LIGNE, l'alimentation DC 12V (Courant continu) n'est pas supportée et "----" s'affiche.

ZOOM DIGITAL


Vous pouvez régler le niveau et le rapport du zoom digital. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque **ON...** est sélectionné dans **ZOOM DIGITAL**, l'écran correspondant apparaît.



Le premier chiffre affiché indique le rapport du zoom et le deuxième chiffre affiché correspond au grossissement. Lorsque le niveau atteint 130, le grossissement est de 2. Après avoir sélectionné la position de zoom, la fonction zoom numérique s'applique.

PROG VIDEO

Vous pouvez configurer les réglages relatifs à la sortie vidéo. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ... est sélectionné dans **PROG VIDEO**, l'écran correspondant apparaît.




Vous pouvez régler les valeurs pour REVERS, DETAIL, Y-NIVEAU, C-NIVEAU, et POSI/NEGA.

Si vous choisissez REVERS, la caméra propose 3 modes d'inversion différents : horizontal (H), vertical (V), et les deux (H/V).

DNR

Vous pouvez configurer les réglages relatifs à la DNR (Réduction digitale du bruit). Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ON... est sélectionné dans **DNR**, l'écran correspondant apparaît.



Vous pouvez régler le niveau pour cette configuration.


ANTI-BATTEMENT

Lorsque le réglage est sur ON, la vitesse de l'obturateur est réglée sur 1/100 sec (pour NTSC) ou 1/120 sec (pour PAL) pour éviter tout battement dû à une discordance entre la fréquence de synchronisation verticale et la fréquence on-et-off de la lumière.

FRE

INFO SYSTEME


Vous pouvez vérifier les informations relatives au système. Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ... est sélectionné dans **INFO SYSTEME**, l'écran correspondant apparaît.




Vous pouvez trouver des informations concernant la version ROM, la version EEP, le protocole, l'adresse, le type, la vitesse et le numéro de série.

RS-485

Le menu RS-485 sert à configurer les réglages de communication RS-485 relatifs à cette caméra. Vous pouvez vous connecter à RS-485 grâce au panneau arrière.



Si vous appuyez sur le commutateur **Réglage** lorsque ... est sélectionné dans le menu RS-485, l'écran correspondant apparaît.




Vous pouvez sélectionner le protocole, la vitesse, et l'adresse (plage : 0 à 255) pour cette communication

■ SORTIE

Le menu SORTIE sert à sortir du menu REGLAGE. Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

- **QUITTER**: Ignore les changements et revient au réglages précédents.
- **SAUVER**: Enregistre le changement.
- **PRESET**: Ignore le changement et revient au réglage par défaut.

PRE



Spécifications du produit

Elément	Détails			
Type de produit	Caméra de surveillance (WDR & JOUR/NUIT)			
Source d'alimentation	SCC-B2315: AC 24V \pm 10% (60Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2315P: AC 24V \pm 10% (50Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2015P: AC 220 à 240V \pm 10% (50Hz \pm 0.3 Hz)			
Type de diffusion	SCC-B2315P, B2015P : Système couleur standard PAL SCC-B2315 : Système couleur standard NTSC			
Consommation d'électricité	SCC-B2315(P) : Env. 4W SCC-B2015P : Env. 4.5W			
Dispositif d'image	1/3" P/S Super-HAD CCD			
Pixels effectifs	NTSC : 768(H) x 494(V) PAL : 752(H) x 582(V)			
Mode de balayage	NTSC : 525 Lignes, 2:1 entrelacé PAL : 625 Lignes, 2:1 entrelacé			
Fréquence de ligne de balayage	Horizontal: NTSC—15,734Hz(INT)/15,750Hz(LL) PAL — 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) Vertical: NTSC—59,94Hz(INT)/60Hz(LL) PAL — 50Hz(INT)/50Hz(LL)			
Mode de synchronisation	INT/Ligne bloc			
Résolution	540/570 Lignes TV (COULEUR/N&B)			
Rapport signal/bruit	Env. 50 dB			
Luminosité min. de la scène	Couleur	Lux	Augmentation de la sensibilité Off	0,40 Lux(F1,2, 50 IRE)
				0,24 Lux(F1,2, 30 IRE)
				0,12 Lux(F1,2, 15 IRE)
	N&B	Lux	Augmentation de la sensibilité x256	0,0005 Lux(F1,2, 15 IRE)
				0,04 Lux(F1,2, 50 IRE)
				0,024 Lux(F1,2, 30 IRE)
			0,012 Lux(F1,2, 15 IRE)	
			Augmentation de la sensibilité x256	0,00005 Lux(F1,2, 15 IRE)

Elément	Détails
Plage dynamique	NTSC : x128 / PAL: x160
IRIS	WDR/ALC/ELC
Vitesse obturateur électronique	Grande vitesse: OFF~1/10K sec Basse vitesse: OFF~X256
CAG	OFF/BAS/HAUT
Mouvement	T.VITE/VITE/NORM/LENT/T.LENT
Détection de mouvements	ON/OFF
Jour/Nuit	JOUR/NUIT/AUTO/EXT
Balance des blancs	Mode BA1/BA2/BM/MANUEL (3200°K, 5600°K, Réglage du gain N&B)
Privée	ON/OFF
Sortie de signal	Vidéo composite (1,0 Vp-p, 75ohm, BNC)
Objectif AI	VIDEO/DC
Monture d'objectif	CS/C (Adaptateur de monture)
Température d'utilisation	-10°C~+50°C
Humidité lors de l'utilisation	~90%
Taille	65(W) x 55(H) x 130,5(D)mm
Poids	SCC-B2315(P) : env. 410g SCC-B2015P : Env. 600g

FRE



Mémo



Comment éliminer ce produit

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.


Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

SAMSUNG

CÁMARA DE COLOR DIA/NOCHE WDR



SCC-B2315(P)/SCC-B2015P

Manual de usuario



SPA

Precauciones de seguridad

	PRECAUCIÓN NO ABRIR RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA POSTERIOR. DENTRO NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. REMITA EL APARATO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.		



Este símbolo indica que dentro del aparato hay alto voltaje. Es peligroso tener cualquier tipo de contacto con cualquier parte del interior de este producto.



Este símbolo le advierte de que este aparato incluye información importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Para evitar que el aparato sufra daños, lo que puede provocar peligro de incendio o de sufrir una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA

1. Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador estándar que se indica en la hoja de especificaciones. Utilizar cualquier otro adaptador puede provocar un incendio, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o puede dañar el producto.
2. Conectar de manera incorrecta el suministro de energía o cambiar las baterías de manera incorrecta puede producir explosiones, incendios, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o puede dañar el producto.
3. No conecte varias cámaras a un único adaptador. Superar la capacidad puede generar calor de manera anormal o crear un incendio.
4. Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente. Una conexión no segura puede provocar un incendio.
5. Al instalar la cámara, ajústela firmemente y de manera segura. La caída de una cámara puede causar daños personales.
6. No coloque objetos conductores (p. ej. destornilladores, monedas, objetos de metal, etc.) o recipientes que contengan agua sobre la cámara. Se pueden producir daños personales debido a incendios, descargas eléctricas u objetos que se caigan.
7. No instale el aparato en lugares húmedos, cubiertos de polvo o de hollín. Podría producirse un incendio o el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
8. Si la unidad desprende un olor o humo inusual, deje de utilizar el aparato. En caso de que esto ocurra, desconecte inmediatamente la fuente de energía y póngase en contacto con el servicio técnico. El uso continuado del aparato en esas condiciones puede provocar un incendio o el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
9. Si este producto deja de funcionar con normalidad, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano. Nunca intente desmontar o modificar este producto de ninguna manera. (SAMSUNG no se hace responsable de los problemas producidos por modificaciones no autorizadas o por intentos de reparaciones.)
10. Al limpiar el producto, no rocíe sus piezas directamente con agua. Podría producirse un incendio o el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

1. No deje objetos sobre el producto ni aplique una fuerte presión sobre él. Manténgalo lejos de lugares sujetos a demasiadas vibraciones o a interferencias magnéticas.
2. Si desea cambiar de ubicación el aparato ya instalado, asegúrese de desconectar el suministro de energía. Una vez esté desconectado, mueva el aparato o vuelva a instalarlo.
3. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando hay rayos. Si no lo hace, puede producirse un incendio o el aparato puede dañarse.
4. Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa y de las fuentes que irradian calor. Se puede producir un incendio.
5. Instale el aparato en un lugar bien ventilado.
6. Evite dirigir la cámara directamente hacia objetos extremadamente brillantes como, por ejemplo, el sol, puesto que puede dañar el sensor de imagen CCD.
7. No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
8. El enchufe principal se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe tenerlo a mano en cualquier momento.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América (FCC)

Este aparato cumple con la parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este aparato no puede producir interferencias perjudiciales y
- 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento incorrecto.

Nota

Este aparato ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para ser clasificado como un aparato digital de Clase A, de conformidad a la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han fijado para ofrecer protección suficiente contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo está en funcionamiento en un entorno comercial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía por radiofrecuencias y si no es instalado y utilizado siguiendo el manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial provoque interferencias perjudiciales. En ese caso, el usuario tendrá que hacerse cargo de los gastos que conlleve corregir la emisión de interferencias.

SPA

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Consérvelas.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, focos de calor o cualquier otro aparato (incluidos los amplificadores) que emita calor.
9. No olvide que la finalidad de los enchufes polarizados o de toma a tierra es proporcionarle seguridad. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y una tercera de toma a tierra. Tanto la clavija más ancha, en el caso del enchufe polarizado, como la clavija adicional, en el caso del enchufe con toma a tierra, tienen como objetivo aportarle seguridad. Si el enchufe del aparato no encaja en su toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
10. Evite pisar o doblar el cable de alimentación. Ponga especial cuidado para no hacerlo en enchufes, tomas de corriente y en los puntos en los que salen desde el aparato.
11. Utilice únicamente los dispositivos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo.
13. Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar. Cuando se utilice una carretilla, tenga cuidado al mover la carretilla junto con el aparato con el fin de evitar heridas debido a que la carretilla vuelca.
14. Remita todas las reparaciones a personal de mantenimiento cualificado. Es necesario enviar el aparato para su reparación cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como, por ejemplo, que el cable o el enchufe de la alimentación está dañado, se han derramado líquidos sobre el aparato o algún objeto ha caído sobre él, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a humedad, no funciona correctamente o se ha caído al suelo.

Índice

Precauciones de seguridad	2	CÁMARA ID	20
Instrucciones de seguridad importantes ...	4	DIAFRAGMA	20
Índice	5	WDR.....	20
Perspectiva general	6	ALC.....	21
Características especiales	7	ELC.....	22
Piezas y funciones	8	OBTURADOR	22
Vista lateral.....	8	CAG	23
Panel posterior.....	10	MOVIMIENTO	24
Instalación	13	DET MOVI	24
Antes de la instalación..	13	DIA/NOCHE	26
Comprobar el contenido del paquete.....	13	DIA.....	27
Instalación y su posterior empleo.....	13	NOCHE.....	28
Conectar el conector de la lente iris automática.....	14	AUTO.....	28
Instalar la cámara	15	EXT.....	29
Montar la lente.....	15	BAL BLANCO	29
Configuración del conmutador de selección de lente ALC ...	16	PRIVADA	30
Ajuste del enfoque posterior..	16	ESPECIAL	31
Conexión de los cables y comprobación de funcionamiento...	17	IDIOMA.....	31
Configuración de la cámara	19	V-SINC.....	31
		ZOOM DIGITAL.....	32
		PROG VÍDEO.....	32
		RDR.....	33
		OSCILACIÓN RED.....	33
		INFOR. SISTEMA.....	34
		RS-485	34
		SALIDA	35
		Especificaciones técnicas	36

Perspectiva general

Esta cámara de día/noche enriquecida con WDR (Wide Dynamic Range) puede poner en funcionamiento tanto las partes oscuras como las claras en la pantalla gracias al doble obturador.

En las pantallas de las cámaras convencionales un objeto claro como una ventana se ve blanco. No obstante, con la función de última generación WDR de la que dispone esta cámara, puede ver la imagen de forma clara.

Esta cámara de día/noche activa el modo de color cuando la iluminación supera los valores normales. De lo contrario, activa el modo ByN (Blanco/Negro) quitando la función de corte IR, que puede mejorar la sensibilidad identificando objetos incluso en la oscuridad. También incorpora el obturador de baja velocidad y las funciones Sens Up (utiliza el método de acumulación de campo) para aumentar la poca iluminación.

Esta cámara se puede usar sobre todo en lugares oscuros como en los aparcamientos subterráneos con relativamente poca iluminación. Durante el día, la pantalla de color dispone de una resolución horizontal de 540 líneas, pero durante la noche utiliza la función día/noche junto con la función Sens Up para identificar objetos en la oscuridad. También puede conectar el equipo de emisión de rayos infrarrojos a esta cámara.

DIA/NOCHE

Esta función puede desactivar la función de filtro de corte IR cuando haya una iluminación inferior al valor normal.

Características especiales

Sensibilidad alta

La cámara realiza imágenes de gran sensibilidad utilizando el Super-HAD P/S CCD actualizado de última generación .

WDR

La función WDR de esta cámara es la tecnología de última generación que puede aumentar eficazmente el alcance del aumento de pantalla. Se utiliza principalmente para fotografiar escenas con ventanas dentro de un edificio. Mediante esta tecnología, puede ver de forma clara las imágenes interiores y exteriores, y puede disfrutar de una calidad excelente de las imágenes, simplemente ajustando automáticamente el nivel WDR.

Iluminación baja

Utiliza tecnologías de señal digital como las funciones de baja iluminación y día/noche que hace que su cámara identifique objetos incluso en un medio hostil.

Ajuste superior de retroiluminación

Cuando un objeto tiene detrás una iluminación clara o la luz del sol, esta cámara automáticamente mejora la calidad de la imagen del objeto sombreado.

Sincronización de la potencia digital

La función digital de Sincronización de Línea ajusta directamente la sincronización vertical de la cámara para mejorar el funcionamiento y la fiabilidad de esta cámara.

Alta resolución

Esta cámara ha hecho realidad la alta resolución de 540 líneas utilizando el procesamiento de la imagen digital de primera calidad y tecnologías de algoritmos especiales.


Configuración de señal de salida

Puede configurar las siguientes señales de salida de Vídeo: Giro de la imagen (horizontal, vertical, o ambas), Privacidad, Ajuste horizontal/vertical, y zoom digital.

SPA

Piezas y funciones

Vista lateral



1 Conector de objetivo de iris automático

Esta ranura se utiliza para atornillar el adaptador para soporte, una parte del soporte donde se colocará la cámara.

2 Ranuras fijas del adaptador para soporte

Estas ranuras se utilizan cuando se fijan tornillos en el adaptador del soporte conectados al soporte cuando se coloca la cámara sobre él.

3 Barra de control del enfoque posterior

Puede ajustar el enfoque posterior moviéndola hacia arriba o hacia abajo.

4 Cable de control del obturador de lente automático

Este cable transmite la corriente y las señales desde la cámara para controlar el obturador de lente.

5 Conmutador de selección de lentes ALC

Se utiliza para seleccionar el tipo de lente de iris automático que se va a utilizar. Después de este ajuste, también tiene que configurar el tipo de lente en el menú de Configuración (En ALC... y WDR... submenús de DIAGRAMA)

- DC: Cuando la lente de iris automática se coloca para señales de control DC, coloque el conmutador en "DC."
- VÍDEO: Cuando la lente de iris automática se coloca para señales de control de Vídeo, coloque el conmutador en "VIDEO."

Lente de iris automática (Opcional)

Se instala esta lente en la cámara.


Nota

Cuando las lentes de la cámara se ensucien, límpiélas suavemente con un paño para lentes o un paño mojado en etanol puro.


SPA

■ Panel posterior

AC24/DC12V(SCC-B2315, B2315P)




AC220V~240V(SCC-B2015P)



❶ Conector de entrada/salida

Este conector tiene tomas de entrada y salida para señales de control RS-485, conmutadores Día y Noche, y señales de salida de la alarma.



NO : 1 2 3 4 5 6

Núm.	Función	Descripción
1	RS-485 DATA+	Toma para conexión a la línea de señal RS-485 DATA+.
2	RS-485 DATA-	Toma para conexión a la línea de señal RS-485 DATA-.
3	SALIDA ALARMA	La toma de salida de la alarma para detectar el movimiento. (Colector abierto, toma a tierra)
4	TIERRA	Toma a tierra.
5	DC +5 V	Toma de alimentación eléctrica para RS-485 JIG. Utilizar en DC típica +5 V 100 mA
6	SENSOR EXTERNO	Toma de entrada para conversión Día y Noche. Alta (DC +3 V~+5 V): Modo día Baja (0 V): Modo noche

SPA



2 Conmutador de configuración

Este conmutador se utiliza para configurar la función o propiedad. Cuando se pulsa este conmutador durante al menos 2 segundos, aparece el menú de Configuración.

- movimiento [izquierda/derecha] o cambiar el valor que se muestra: Pulsando este conmutador hacia la izquierda o derecha, se desplazará a la izquierda o derecha por el menú o cambiará el valor que se muestra.
- movimiento [arriba/abajo]: Pulsando este conmutador hacia arriba o abajo, puede desplazarse hacia arriba o abajo por el menú.
- Configuración: Cuando pulsa este conmutador en el menú, se confirma el valor o la función seleccionados. Para entrar en un submenú, pulse este botón.

3 LED de conexión

El LED rojo se ilumina cuando el dispositivo está conectado.

4 Toma de salida de Vídeo

Está conectada a la toma de entrada de Vídeo del monitor y salen las señales de Vídeo.

5 Toma de conexión de corriente


Está conectada al cable de alimentación.

Instalación


■ Antes de la instalación

Comprobar el contenido del paquete

Asegúrese de que los siguientes elementos están en el paquete.



Cámara



Soporte de la cámara



Manual de usuario



C Adaptador del soporte



Conector de lente
iris automática


Instalación y su posterior empleo

SPA

- No desmonte la cámara por su cuenta.
- Tenga siempre cuidado cuando maneje la cámara. No golpee la cámara con sus puños ni la agite. Le rogamos que tenga cuidado cuando la guarde o la esté usando.
- No ponga o utilice la cámara en un medio húmedo como en ambientes lluviosos o superficies húmedas.
- No limpie la cámara con papel de lija áspero. Utilice siempre un paño seco cuando la limpie.
- Ponga la cámara en un área fresca lejos de la luz de sol directa. De lo contrario, la cámara podría resultar dañada.

Conectar el conector de la lente iris automática

The **El conector de la lente iris** que se suministra con su cámara consta de las siguientes piezas:



Conecte cada cable de control del obturador descubierto al conector de la lente iris automática siguiendo estos pasos:


Núm. de Pin	Tipo de control DC	Tipo de control de vídeo
1	Damp(-)	Potencia (+12 V)
2	Damp(+)	No es pertinente
3	Drive(+)	Señal de Vídeo
4	Drive(-)	Toma a tierra

■ Instalar la cámara


Montar la lente

Cuando utilice la lente CS

Monte la lente CS girándola en el sentido de las agujas del reloj, tal y como se muestra en la figura:




Lente CS




Cuando utilice la lente C

Después de montar el adaptador del soporte C girándolo en el sentido de las agujas del reloj, gire la lente C en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté fija, como se muestra en la figura.




Lente C



SPA

Configuración del conmutador de selección de lente ALC

Puede configurar el conmutador de selección de lente situado en el lateral de la cámara dependiendo del tipo de lente. Cuando la lente montada sea una lente de iris automática del tipo de control DC, coloque el conmutador en "DC." Cuando la lente montada sea una lente de iris automática del tipo de control Vídeo, coloque el conmutador en "VIDEO."



Ajuste del enfoque posterior


El enfoque posterior de la cámara se ajusta en la fábrica antes de la distribución pero algunas lentes pueden estar desenfocadas dependiendo del tipo de lente. En este caso, tendría que ajustar el enfoque posterior. A continuación se describe la forma de ajustar el enfoque posterior de las lentes.

Se trata de una lente sin función de zoom

- ① Después de exponerla cámara a un objeto con gran resolución (como una imagen con diseño de dardos) a una distancia de más de 10 m, configure el anillo de enfoque de la lente al infinito (∞).
- ② Ajuste la barra de control del enfoque posterior hasta que el objeto sea de la mejor calidad.
- ③ Fije el tornillo de la barra de control del enfoque posterior.


Se trata de lente con función de zoom

- ① Después de exponer la cámara a un objeto con alta resolución (como una imagen con diseño de dardos) a una distancia de 3 a 5 m, gire totalmente el zoom de la lente en dirección TELE. Luego ajuste el anillo de enfoque de la lente hasta que el objeto sea de la mejor calidad.
- ② Gire totalmente el zoom de la lente en dirección WIDE y ajuste la barra de control de enfoque posterior hasta que el objeto sea de la mejor calidad.
- ③ Repita el paso 1 y 2 dos o tres veces hasta que los enfoques del Zoom TELE y del Zoom WIDE estén lo bastante claros.



Conexión de los cables y comprobación de funcionamiento

1. Conecte un extremo del cable BNC a la toma SALIDA DE VÍDEO en el panel posterior de la cámara.
2. Conecte el otro extremo del cable BNC a la toma ENTRADA DE VÍDEO en el monitor.




SPA

3. Por último, conecte el adaptador de potencia a la cámara. Puede conectar 2 líneas del adaptador de potencia a la cámara utilizando el destornillador de punta plana como se muestran en la figura.
(Toma a tierra: cable con la línea blanca)


Nota

Conecte la fuente de alimentación de CA a 24 V y DC 12 V independientemente de la polaridad.



Configuración de la cámara


En este capítulo se describe la forma de ajustar las configuraciones de la cámara. Si pulsa el conmutador de configuración durante al menos 2 segundos, aparecerá el menú de configuración. El mapa de configuración OSD (Visualización en pantalla) es el siguiente:



SPA

■ CÁMARA ID

Este menú de CÁMARA ID se utiliza para asignar un identificador a la cámara. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado el menú de CÁMARA ID, aparecerá la correspondiente pantalla de configuración.



Puede introducir un identificador compuesto por letras, números y caracteres especiales hasta un total de 20 caracteres. El identificador de entrada puede aparecer en el lugar deseado cuando utilice el submenú de POSICIÓN...


Cuando pulse el conmutador de **Configuración** en **VUE**, la pantalla volverá al menú anterior.

■ DIAFRAGMA

El menú DIAFRAGMA se utiliza para configurar el control automático de luz de la cámara. Después de configurar el **Conmutador de selección de lente ALC**, seleccione cualquier ÓPTICA DC u ÓPTICA VÍDEO en los submenús ALC... y WDR...

WDR...


Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando está seleccionado el submenú WDR..., aparecerá la pantalla correspondiente.



Primero seleccione cualquier ÓPTICA DC, ÓPTICA VÍDEO o MANU en **TIPO**. Puede ajustar la velocidad del obturador en **NIVEL 1**, y el brillo en **NIVEL 2**. También puede seleccionar TODO, EXTERIOR o INTERIOR en **BAL BLANCO**. En caso de seleccionar TODO, esta cámara controla las imágenes INTERIOR y exteriores.

ALC...


Si pulsa el conmutador de **Configuración** cuando el submenú ALC... esté seleccionado, aparecerá la pantalla correspondiente. En primer lugar, seleccione cualquier ÓPTICA DC u ÓPTICA VÍDEO en **TIPO**.



Puede activar o desactivar la función CLUZ (Compensación de luz posterior). Para configurar la zona CLUZ, puede seleccionar ARRIBA..., ABAJO..., IZQUIERDA..., DERECHA... Y CENTRO... La situación actual se muestra cuando entra en cada elemento. En caso de UTIL..., puede configurar la zona CLUZ deseada definiendo el tamaño y la posición. Puede configurar el nivel de salida de Vídeo en **NIVEL**. Puede escoger entre -9 y +9.

ELC...

Si pulsa el conmutador de **Configuración** cuando el submenú ELC... esté seleccionado, aparecerá la pantalla correspondiente. Puede activar o desactivar la función ELC (control electrónico de luz).



Al igual que con la configuración de ALC, puede configurar la zona CLUZ y determinar el nivel del obturador de alta velocidad.

OBTURADOR

El menú **OBTURADOR** se utiliza para configurar el obturador electrónico de alta velocidad y el obturador de baja velocidad automático.

El obturador electrónico de alta velocidad admite 7 velocidades diferentes y se suele utilizar para imágenes de objetos en movimiento rápido.

(NTSC: de 1/100 a 1/10K, PAL: de 1/120 a 1/10K). El obturador electrónico de baja velocidad varía entre 13 velocidades desde X2 a X256 y ralentiza la velocidad del obturador para hacer las imágenes más claras en ambientes oscuros. Si selecciona una velocidad baja AUTO, la velocidad del obturador disminuirá automáticamente dependiendo del nivel de oscuridad.

CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	AUTO X4
MOVIMIENTO	DULC
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	DIA...
BAL BLANCO	BA2
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	...
RS-485	...
SALIDA	SALIR

Si continúa pulsando el conmutador de **Configuración** de DERECHA/IZQUIERDA, la velocidad del obturador conmuta en el siguiente orden:

→ APAGAR → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 →
AUTO X12 → AUTO X16 → AUTO X24 → AUTO X32 → AUTO
X48 → AUTO X64 → AUTO X96 → AUTO X128 → AUTO X256 →
APAGAR → 1/100 (NTSC), 1/120 (PAL) → 1/250 → 1/500 → 1/1000
→ 1/2000 → 1/4000 → 1/10K →

Nota

Cuando el modo DIAFRAGMA esté en ELC o WDR, no puede utilizar obturadores de alta velocidad.

CAG

El menú AGC (Auto Gain Control) se utiliza para configurar el nivel AGC de la cámara. Cuando el CAG está activado, la cámara aumenta automáticamente la sensibilidad ampliando la señal de Vídeo si la potencia de la señal disminuye por debajo del valor normal.

CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	APAGAR
CAG	BAJO
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	DIA...
BAL BLANCO	BA2
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	---
RS-485	---
SALIDA	SALIR

SPA

Sólo si se ha seleccionado APAGADO o un obturador de alta velocidad en el menú OBTURADOR, podrá configurar el nivel CAG. Puede seleccionar APAGADO, BAJO y ALTO.

Nota

Cuando DIA/NOCHE está fijado en AUTO, aparece también CAG --- así que no puede variar su configuración.

MOVIMIENTO


El menú MOVIMIENTO se utiliza para configurar la intensidad del nivel CAG de la cámara para controlar los movimientos. Esta función está disponible sólo en el modo automático de baja velocidad. Puede seleccionar M.DULC, DULC, NORM, RÁPIDO y R.RÁPIDO dependiendo del nivel de intensidad de CAG.

CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	AUTO X2
MOVIMIENTO	DULC
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	DIA...
BAL BLANCO	BA2
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	...
RS-485	...
SALIDA	SALIR

Para controlar objetos en movimiento muy rápido en la oscuridad, seleccione **R.RÁPIDO**. Para controlar objetos parados en la oscuridad, seleccione **M.DULC**.

DET MOVI


El menú DET MOVI se utiliza para fijar las configuraciones relacionadas con la detección de movimiento. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ACTIVAR... en el menú DET MOVI, aparecerá la pantalla correspondiente.




Hay 3 tipos diferentes denominados 1, 2 y 3. No puede cambiar la configuración del tipo 2 porque está predeterminada para la pantalla completa. En los caso 1 y 3, puede configurar por su cuenta la zona de detección de movimiento.

Estos 3 tipos se describen a continuación:

1. Tipo ventana: El área seleccionada se muestra con una caja. El movimiento se puede detectar sólo en el área.
Puede configurar manualmente el área de detección de movimiento. Puede utilizar el conmutador ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para configurar el tamaño. Para desplazarse a POSICIÓN, pulse el conmutador. Una vez configurada la posición mediante el conmutador de configuración ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA, pulse el conmutador para desplazarse al menú superior. Para fijar el tamaño y la posición para ÁREA, seleccione 0, 1, 2 o 3.




2. Tipo etiqueta: El área de detección de movimiento tipo caja está predefinido. El área detectada se muestra con los cambios de tamaño y posición. No puede cambiar el ÁREA porque se muestra con "---."



3. Tipo bloque: La pantalla se muestra con pequeños bloques. Cuando se detecta un movimiento en los bloques seleccionados, aparecen pequeños bloques en la pantalla.

- **PRESET**: La pantalla completa se convierte en el área de detección de movimiento.
- **UTIL....**: Puede configurar manualmente el área de detección de movimiento. Utilice el conmutador ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para configurar el área. Para eliminar el bloque seleccionado, pulse el conmutador de Configuración.



Para configurar por sí sólo el área de detección de movimiento, tiene que especificar el tamaño y localización para el área. Cuando esté seleccionado ACTIVAR en **DISPLAY**, aparece en pantalla el movimiento detectado, y la cámara envía la señal de Salida Alarma. También puede determinar la sensibilidad para la detección de movimiento.

■ DIA/NOCHE

El menú DIA/NOCHE se utiliza para fijar las configuraciones de día y de noche para la cámara. Esta cámara puede encender o apagar el filtro IR (infrarrojos)

CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	APAGAR
AGC	ALTO
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	DIA
BAL BLANCO	BA2
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	...
RS-485	...
SALIDA	SALIR

Nota

En caso del modo ByN, podría no enfocar correctamente si el modo ByN se convierte en modo a color.

Se debe a que tiene que darse la condición de disponer del IRIS abierto al máximo antes de ajustar el enfoque posterior.

Cuanto menor sea el número F de lentes, menor será la profundidad del enfoque de campo. (ej.: debido al echo de utilizar un obturador electrónico de alta velocidad, se podría disminuir la profundidad de la cámara).

Se exige que se configure el enfoque teniendo en cuenta que el IRIS esté abierto al máximo en el modo a color.

DIA...

Si pulsa el conmutador de **Configuración** cuando el submenú DIA... está seleccionado, aparecerá la pantalla correspondiente. Puede configurar los valores para GAN.CROMA, CAG COLOR, CAG DETALLE y KNEE. CROMA en el modo Día. Las imágenes de color están fijadas conforme a estos parámetros.

(DIA)

GAN.CROMA	(7) ----- I
CAG COLOR	(0) ---- I ----
CAG DETALLE	(0) I -----
KNEE. CROMA	(5) ----- I --
VUE	

SPA

Nota

Cuando el valor de CAD DETALLE aumenta, también sobresale el ruido.

NOCHE...

Si pulsa el conmutador de **Configuración** cuando el submenú NOCHE... está seleccionado, aparecerá la pantalla correspondiente.

(NOCHE)

COLOR/ByN
VUE

COLOR...

Incluso en el modo noche, puede ver las imágenes de color con una iluminación clara. Por tanto, puede seleccionar COLOR... o ByN... En el caso de COLOR..., tiene que determinar la temperatura del color para balance de blancos. También puede especificar usted mismo las configuraciones para rojo y azul.

En el caso de ByN..., cuando la SATURACIÓN está en ACTIVAR, las señales de saturación salen junto con las señales de Vídeo compuesto ByN. No salen señales de saturación cuando la SATURACIÓN está en APAGAR.

AUTO...

Convierte automáticamente el modo DIA en modo NOCHE y viceversa dependiendo de la iluminación. Con iluminación baja quita la función de filtro IR para aumentar la sensibilidad. En caso contrario, activa la función de filtro IR para disminuir la sensibilidad. Si pulsa el conmutador de **Configuración** cuando el submenú AUTO... está seleccionado, aparecerá la pantalla correspondiente.

(AUTO)

NIVEL

DIA → NOCHE
NOCHE → DIA
VUE

(0) I-----

2 S

5 S

Para esta función puede especificar el nivel para cada conversión entre Día y Noche.

Nota

Cuando DIA/NOCHE está fijado en AUTO, aparece también CAG --- así que no puede variar su configuración.

EXT

Convierte automáticamente el modo color en modo ByN y viceversa relacionándose con un sensor externo.

CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	APAGAR
CAG	ALTO
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	EXT
BAL BLANCO	BA2
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	...
RS-485	...
SALIDA	SALIR

BAL BLANCO

El menú BAL BLANCO se utiliza para configurar el balance de blancos relacionado con las configuraciones para esta cámara. Para ajustar el balance de blancos, se proporcionan 4 modos diferentes detallados a continuación:

SPA


CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	APAGAR
CAG	ALTO
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	DIA...
BAL BLANCO	BA1
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	...
RS-485	...
SALIDA	SALIR

- **BA1** (Seguimiento automático de balance de blancos modo 1): La cámara puede ajustar automáticamente la temperatura del color en tiempo real según los cambios de temperatura ambiente. El ámbito de variación de la temperatura del color varía aproximadamente entre 2.500 °K (2.227 °C) y 9.300 °K (9.027 °C).


- **BA2:** Su ámbito de variación de la temperatura del color varía aproximadamente entre 2.000°K (1.727 °C) y 10.000°K (9.727 °C).
- **BA-/(Control de balance de blancos automático):** La configuración de la temperatura del color se hace una vez. Después de seleccionarla, exponer a un objeto para memorizar la temperatura de éste y pulse el conmutador **Configuración**. Se aplicará la temperatura de color fijada.
- **MANU...:** Puede configurar de forma manual la temperatura del color actual. También puede especificar usted mismo las configuraciones para rojo y azul.

■ PRIVADA

El menú PRIVADA se utiliza para configurar la privacidad relacionada con las configuraciones para esta cámara. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ACTIVAR... en el menú PRIVADA, aparecerá la pantalla correspondiente.



Puede configurar 24 zonas de privacidad en total. Para configurar de 0 a 15 zonas, tiene que determinar el tamaño, localización y color. En caso de configurar de 16 a 23 zonas, tiene que configurar además el tipo.



<En caso de seleccionar una zona en la primera página>





<En caso de seleccionar una zona en la segunda página>

En caso del tipo1, se fija la zona tipo caja mientras que una zona tipo diamante se fija para el tipo 2. Si la privacidad es de 0 a 15, disponemos de 4 tamaños diferentes de mosaicos. Si la privacidad varía entre 16 y 23, no puede cambiar el tamaño del mosaico porque ya está prefijado. En caso de privacidad de 16 a 23, no puede fijar el color del mosaico.

■ ESPECIAL

El menú **ESPECIAL** se utiliza para fijar las configuraciones especiales para esta cámara. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ... en el menú **ESPECIAL**, aparecerá la pantalla correspondiente.



SPA

IDIOMA

Puede cambiar el idioma OSD utilizando el conmutador IZQUIERDA/ DERECHA **Configuración**.

V-SINC


Puede seleccionar un modo de sincronización vertical entre **INT** y **LNEA**. En caso de **INT**, la cámara utiliza el oscilador de cristal interior para la sincronización. En caso de **LNEA**, la cámara utiliza la frecuencia de la potencia externa para la sincronización.

Nota

En caso de LNEA, no admite DC 12 V, para lo que se muestra "---".

ZOOM DIGITAL


Puede configurar el nivel y la proporción del zoom digital. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado **ACTIVAR...** en **ZOOM DIGITAL**, aparecerá la pantalla correspondiente.



El primer número que aparece corresponde a la proporción del zoom y el segundo número es el aumento. Cuando el nivel alcanza 130, el aumento se convierte en 2. Una vez que se ha fijado la posición del zoom, se aplica la función del zoom digital.

PROG VÍDEO

Puede fijar la salida de vídeo relacionada con las configuraciones. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ... en el **PROG VÍDEO**, aparecerá la correspondiente pantalla.




Puede configurar los valores para REVERSO, DETALLE, SEÑAL Y, C-NIVEL y POSI/NEGA.

En caso de REVERSO, la cámara proporciona 3 modos diferentes de reverso: horizontal (H), vertical (V) y ambos (H/V).

RDR

Puede fijar las configuraciones relacionadas con RDR (reducción digital del ruido). Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ACTIVAR... en **RDR**, aparecerá la pantalla correspondiente.



Puede determinar el nivel para esta configuración.


OSCILACIÓN RED

Cuando está fijado en ACTIVAR, la velocidad del obturador estará establecida en 1/100 seg (para NTSC) o 1/120 seg (para PAL) para evitar oscilaciones por la contrariedad entre la frecuencia de sincronización vertical y la frecuencia de encendido y apagado de la luz.

SPA

INFOR. SISTEMA


Puede comprobar la información relacionada con el sistema. Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ... en **INFOR. SISTEMA**, aparecerá la pantalla correspondiente.



Puede encontrar la información del sistema sobre la versión ROM, versión EEP, protocolo, dirección, tipo, velocidad en baudios y número de serie.

■ RS-485

El menú RS-485 se utiliza para configurar la comunicación RS-485 relacionada con las configuraciones para esta cámara. Puede conectar al RS-485 a través del panel trasero.



Si pulsa el conmutador **Configuración** cuando esté seleccionado ... en el menú RS-485, aparecerá la página correspondiente.

(RS-485)	
PROCOLO	SAMSUNG
VELOCIDAD	9600
DIRECCIÓN	0
VUE	

Puede configurar el protocolo, la velocidad en baudios y la dirección (entre 0 y 255) para esta comunicación

■ SALIDA

El menú SALIDA se utiliza para salir del menú CONFIGURACIÓN. Puede seleccionar las siguientes opciones:

- **SALIR:** Ignora los cambios y vuelve a las configuraciones anteriores.
- **ACTIVAR:** Guarda los cambios.
- **PRESET:** Ignora los cambios y vuelve a las configuraciones por defecto de fábrica.

SPA

CÁMARA ID	APAGAR
DIAFRAGMA	ALC...
OBTURADOR	APAGAR
CAG	ALTO
DET MOVI	APAGAR
DIA/NOCHE	DIA...
BAL BLANCO	BA2
PRIVADA	APAGAR
ESPECIAL	...
RS-485	...
SALIDA	SALIR

Especificaciones técnicas

Elemento	Detalles			
Tipo de producto	Cámara CCTV (WDR y DIA/NOCHE)			
Fuente de alimentación	SCC-B2315: AC 24V \pm 10% (60Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2315P: AC 24V \pm 10% (50Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2015P: AC 220 a 240V \pm 10% (50Hz \pm 0.3 Hz)			
Tipo de emisión	SCC-B2315P, B2015P: Sistema de color estándar PAL SCC-B2315: Sistema de color estándar NTSC			
Consumo de electricidad	SCC-B2315(P): Aprox. 4W SCC-B2015P: Aprox. 4.5W			
Dispositivo de imagen	1/3" P/S Super-HAD CCD			
Píxeles reales	NTSC: 768(H) x 494(V) PAL: 752(H) x 582(V)			
Modo de escaneo	NTSC: 525 líneas, entrelazadas 2:1 PAL: 625 líneas, entrelazadas 2:1			
Frecuencia de línea de escaneo	Horizontal: NTSC — 15.734Hz (INT) / 15.750Hz (LI) PAL — 15.625Hz (INT) / 15.625Hz (LI) Vertical: NTSC — 59,94Hz (INT) / 60Hz (LI) PAL — 50Hz (INT) / 50Hz (LI)			
Modo de sincronización	INT / Sinc. línea			
Resolución	540/570 líneas TV (COLOR/ByN)			
Índice S/N	Aprox. 50dB			
Iluminación mín. de la escena	Color	Lux	Sentido Superior	0.40 Lux(F1.2, 50 IRE)
			Apagado	0.24 Lux(F1.2, 30 IRE)
				0,12 Lux(F1.2, 15 IRE)
			Sentido Superior x256	0,0005 Lux(F1.2, 15 IRE)
	ByN	Lux		0.04 Lux(F1.2, 50 IRE)
			Sentido Superior	0,024 Lux(F1.2, 30 IRE)
			Apagado	0,012 Lux(F1.2, 15 IRE)
			Sentido Superior x256	0,00005 Lux(F1.2, 15 IRE)

Elemento	Detalles
Gama dinámica	NTSC: x128 / PAL: x160
DIAFRAGMA	WDR/ALC/ELC
Velocidad del obturador electrónico	Alta velocidad: APAGAR~1/10K seg Baja velocidad: APAGAR~X256
CAG	APAGAR/BAJA/ALTA
Movimiento	R.RÁPIDO/RÁPIDO/NORM/DULC/M.DULC
Detección de movimiento	ACTIVAR / APAGAR:
Día/Noche	DIA/NOCHE/AUTO/EXT
Balance de blancos	Modo BA1/BA2/BM/MANUAL (3200°K, 5600°K, ajuste del aumento R/B)
Privada	ACTIVAR / APAGAR:
Salida de señal	Vídeo compuesto (1.0Vp-p, 75ohm, BNC)
Lente AI	VÍDEO/DC
Soporte de lente	CS/C (Adaptador de soporte)
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+50°C
Humedad de funcionamiento	~90%
Tamaño	65 (A) x 55 (L) x 130,5 (D) mm
Peso	SCC-B2315(P): Aprox. 410g SCC-B2015P: Aprox. 600g

SPA

Notas

SPA



Eliminación correcta de este producto

(material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.


Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

SAMSUNG

TELECAMERA A COLORI WDR GIORNO/NOTTE

SCC-B2315(P)/SCC-B2015P

Manuale d'uso



ITA

Precauzioni di sicurezza

	ATTENZIONE RISCHIO DISCOSSA ELETTRICA NON APRIRE	
ATTENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO POSTERIORE. ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE L'UTENTE POSSA RIPARARE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.		



Questo simbolo indica la presenza di alto voltaggio all'interno dell'apparecchio. È pericoloso il contatto con qualsiasi parte interna del prodotto.



Questo simbolo avvisa che con il prodotto sono state incluse importanti informazioni di funzionamento e manutenzione.

Per prevenire danni che possano provocare incendi o rischi di scossa elettrica non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità.

AVVERTENZA

1. Assicurarsi di utilizzare solo l'adattatore indicato nel foglio delle specifiche. Utilizzare altri adattatori può provocare incendi, scossa elettrica o danni al prodotto.
2. Collegare scorrettamente l'alimentazione o sostituire le batterie in modo inadeguato può causare esplosione, incendio, scossa elettrica o danni al prodotto.
3. Non collegare più di una telecamera allo stesso adattatore. Eccederne la capacità può provocare surriscaldamento o incendio.
4. Inserire il cavo di alimentazione nella presa in modo sicuro. Un collegamento non sicuro può provocare incendi.
5. Quando si installa la telecamera, fissarla in modo sicuro e saldo. Una telecamera che cade può causare danni alle persone.
6. Non sistemare oggetti conduttori (es. cacciaviti, monete, oggetti metallici, ecc.) o contenitori con acqua sulla telecamera. Ciò può causare danni alle persone dovuti a incendio, scossa elettrica o caduta di oggetti.
7. Non installare l'unità in luoghi umidi, con polveri o ceneri. Ciò può causare incendi o scosse elettriche.
8. Se l'unità emana un odore insolito o fumo, interrompere l'uso del prodotto. In questo caso scollegare immediatamente l'alimentazione e mettersi in contatto con il centro di assistenza. Continuare ad utilizzare il prodotto in tali condizioni può causare incendi o scosse.
9. Se il prodotto non funzionasse in modo normale, mettersi in contatto con il centro di assistenza più vicino. Non smontare o riparare in alcun modo questo prodotto. (SAMSUNG non è responsabile per problemi causati da modifiche non autorizzate o tentativi di riparazione)

10. Quando si pulisce, non spruzzare acqua direttamente sulle parti del prodotto. Ciò può causare incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE

1. Non far cadere oggetti sul prodotto ed evitare colpi forti. Mantenere lontano da luoghi sottoposti ad eccessive vibrazioni o ad interferenze magnetiche.
2. Se si desidera modificare l'ubicazione del prodotto già installato, assicurarsi di spegnerlo e quindi spostarlo e installarlo nuovamente.
3. Scollegare la spina dalla presa in caso di lampi. Non farlo può provocare incendi o danni al prodotto.
4. Mantenere lontano dalla luce diretta e da fonti di radiazioni. Ciò può provocare incendi.
5. Installare in un luogo ben ventilato.
6. Evitare di direzionare la telecamera direttamente verso oggetti molto luminosi quali il sole, ciò può danneggiare il sensore d'immagine CCD.
7. Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio e non porre su di esso degli oggetti contenenti liquidi, come ad esempio dei vasi.
8. La presa di rete viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.

Dichiarazione FCC

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1) Questo apparecchio non deve causare interferenze dannose e
- 2) Questo apparecchio deve accettare ogni interferenza in ricezione, comprese quelle che possano determinare un funzionamento non desiderato.

Nota

Questo dispositivo è stato sottoposto a collaudi che hanno dimostrato la sua conformità ai limiti stabiliti per un apparecchio digitale di classe A, in base alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose quando il dispositivo è utilizzato in zone commerciali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in accordo con il manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento in un'area residenziale può causare interferenze dannose, in tal caso all'utente potrà essere richiesto di correggere l'interferenza a sue spese.

ITA

Istruzioni di Sicurezza Importanti

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che possano produrre calore.
9. Non eludere il sistema di sicurezza della spina polarizzata o a terra. Una spina polarizzata è costituita da due spinotti, uno più grande dell'altro. Una spina con presa a terra ha due spinotti e un terzo per la presa a terra. Lo spinotto più grande o il terzo spinotto sono stati previsti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, mettersi in contatto con l'elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo dell'alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, facendo particolare attenzione alle spine, alle prese e al punto in cui i cavi escono dell'apparecchio.
11. Utilizzare solo connettori/accessori indicati dal fabbricante.
12. Utilizzare solo su carrelli, piedistalli, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal fornitore o venduti con l'apparecchio.
13. Scollegare questo apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si muove l'insieme carrello/apparecchio per evitare incidenti per il possibile rovesciamento.
14. Rivolgersi a personale specializzato per qualsiasi riparazione. Le riparazioni sono richieste quando l'apparecchio viene in qualche modo danneggiato, ad esempio quando viene danneggiato il cavo di alimentazione o la spina, se è stato versato qualche liquido nell'apparecchio o vi sono caduti degli oggetti o se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.

Indice

Precauzioni di sicurezza	2
Istruzioni di Sicurezza Importanti	4
Indice	5
Introduzione	6
Caratteristiche speciali	7
Nomi e funzioni delle parti	8
Vista Laterale	8
Pannello Posteriore	10
Istallazione	13
Prima dell'istallazione	13
Controllare il contenuto della confezione.....	13
Cose da ricordare durante l'istallazione e l'uso.....	13
Collegamento del connettore dell'obiettivo a diaframma automatico ..	14
Istallazione della telecamera	15
Montare l'obiettivo	15
Impostare la leva dell'obiettivo ALC	16
Regolare la profondità di campo.....	16
Collegare i cavi e controllare il funzionamento	17
Impostazione videocamera	19
ID TELECAMERA	20
DIAFRAMMA	20
WDR.....	20
ALC.....	21
ELC	22
SHUTTER	22
AGC	23
MOVIMENTO	24
ACTIVITY DET.	24
GIORNO/NOTTE	26
GIORNO.....	27
NOTTE.....	28
AUTO.....	28
EST.....	29
BIL BIANCO	29
PRIVACY	30
SPECIALE	31
LINGUA	31
V-SYNC	31
ZOOM DIGITALE.....	32
PROG VIDEO.....	32
DNR.....	33
FLICKERLESS	33
INFO SISTEMA	34
RS-485	34
USCITA	35
Specifiche del prodotto	36



Introduzione

Questa nuova telecamera WDR (Wide Dynamic Range) Giorno/Notte può migliorare in modo evidente la qualità sia delle parti buie sia di quelle luminose sullo schermo con l'otturatore duale.

Quando un oggetto luminoso, come ad esempio una finestra, occupa una parte dello schermo, con le telecamere convenzionali appare bianca. Utilizzando la funzione di altissimo livello WDR di cui dispone questa telecamera, si può vedere l'immagine nitidamente.

Questa telecamera Giorno/Notte attiva la modalità colore quando l'illuminazione supera il valore normale. Altrimenti attiva la modalità B/N (Bianco/Nero), eliminando la funzione taglio infrarossi, che può migliorare la sensibilità per identificare oggetti anche in un'area buia. Dispone anche delle funzioni otturatore a bassa velocità e Sens Up (Utilizza il metodo di accumulazione campo) per aumentare la caratteristica di scarsa illuminazione.

Questa telecamera può essere utilizzata soprattutto in luoghi bui quali parcheggi sotterranei con illuminazione relativamente scarsa. Durante il giorno mostra lo schermo a colori con una risoluzione orizzontale di 540 linee, ma di notte utilizza la caratteristica Giorno/Notte con la funzione Sens Up, per identificare oggetti in un'area buia. È inoltre possibile collegare alla telecamera un dispositivo di emissione di raggi infrarossi.

GIORNO/NOTTE

Questa caratteristica attiva o meno l'utilizzo del filtro infrarosso in funzione della quantità di luce presente nella scena ripresa. Pertanto in condizioni di luce normale la telecamera utilizza il infrarosso, viceversa in condizioni di scarsa luminosità quest'ultimo viene rimosso dal CCD.

Caratteristiche speciali

Alta sensibilità

Miglioramento della sensibilità utilizzando l'innovativo sensore CCD Super-HAD P/S CCD.

WDR

La funzione WDR utilizzata in questa telecamera rappresenta il livello più avanzato della tecnologia. Questa funzionalità è utilizzata soprattutto per riprese in forte controluce come per esempio la ripresa di un soggetto alla finestra ripreso dall'interno di un edificio. Utilizzando questa tecnologia si può vedere nitidamente sia l'immagine esterna sia l'immagine interna, apprezzando l'eccellente qualità e dinamica dell'immagine. Questa funzione si attiva automaticamente regolando il livello di WDR.

Scarsa illuminazione

Utilizzando tecnologie digitali quali le funzioni di Sens Up e commutazione Giorno/Notte, permettono alla telecamera di identificare oggetti anche in un ambiente con scarsa illuminazione.

Regolazione della retroilluminazione

Quando un soggetto ha una forte illuminazione o la luce del sole lo colpisce direttamente, intorno allo stesso si crea un'ombra che non permette la visione nitida del soggetto stesso. Questa telecamera dispone di funzionalità innovative che migliorano notevolmente l'immagine in questo tipo di applicazione.

Sincronizzazione digitale alla rete

La funzione Line Lock completamente digitale regola direttamente la sincronizzazione verticale della telecamera per migliorarne la funzionalità e l'affidabilità.

Alta risoluzione

Questa telecamera dispone di una risoluzione pari a 540 linee, utilizzando una nuova tecnologia applicata al processing dell'immagine completamente digitale e una speciale tecnologia algoritmica.


Impostazione segnale di uscita

È possibile impostare il segnale d'uscita Video nei seguenti modi: Ritorno dell'immagine (Orizzontale, Verticale o entrambe), Privacy, Profilo Orizzontale/Verticale e zoom digitale.

ITA

Nomi e funzioni delle parti

■ Vista Laterale



1 Obiettivo a diaframma automatico

Questo foro è utilizzato per avvitare l'adattatore di montaggio, una parte della staffa sulla quale verrà installata la telecamera.

2 Fori di fissaggio adattatore di montaggio

Questi fori sono utilizzati per fissare le viti dell'adattatore di montaggio collegato alla staffa quando si installa la telecamera.

3 Barra di controllo profondità di campo

È possibile regolare la profondità di campo muovendola in su e in giù.

4 Cavo di controllo otturatore automatico obiettivo

Questo cavo trasmette l'alimentazione e i segnali dalla telecamera per controllare l'otturatore dell'obiettivo.

5 Levetta obiettivo ALC

Questa levetta viene utilizzata per selezionare il tipo di obiettivo a diaframma automatico da utilizzare. Dopo questa impostazione, occorre impostare il tipo di obiettivo anche nel menu Impostazione (nei sottomenu ALC... e WDR... di DIAFRAMMA).

- DC: Quando l'obiettivo a diaframma automatico è installato per i segnali di controllo DC, impostare la levetta su "DC".
- VIDEO: Quando l'obiettivo a diaframma automatico è installato per i segnali di controllo Video, impostare la levetta su "VIDEO."

Obiettivo a diaframma automatico (opzionale)


Questo obiettivo è installato sulla telecamera.

Nota


Quando l'obiettivo della telecamera si sporca, pulirlo delicatamente con tessuto per obiettivi o un panno bagnato con etanolo puro.

■ Pannello Posteriore

AC24/DC12V(SCC-B2315, B2315P)




AC220V~240V(SCC-B2015P)



1 Connettore Entrata/Uscita

Questo connettore dispone di ingressi e di uscite, composte da segnali di controllo per RS-485, di comandi per la funzione Giorno/Notte e di comandi d'allarme.



No.	Funzione	Descrizione
1	RS-485 DATA+	Terminale per il collegamento del segnale RS-485 DATA+.
2	RS-485 DATA-	Terminale per il collegamento del segnale RS-485 DATA-.
3	USCITA ALLARME	Terminale d'uscita allarme per la segnalazione rilevamento movimento. (Open Collector, On Gnd)
4	GND	Terminale di GND
5	+5VDC	Terminale di alimentazione. Utilizzare per DC +5V 100mA max
6	SENSORE ESTERNO	Terminale per il comando esterno della funzione Giorno e Notte. Livello Alto (DC +3V~+5V): Modalità Giorno Basso (0V): Modalità notte

ITA



2 Tasto impostazione

Questo tasto è utilizzato per impostare la funzione o proprietà. Quando viene premuto per almeno 2 secondi, appare il menu Impostazione.

- Movimento [Sinistra/Destra] o cambio del valore visualizzato: Premendo il tasto destra o sinistra, è possibile muoversi a destra o a sinistra nel menu o cambiare il valore visualizzato.
- Movimento [Su/Giù]: Premendo il tasto su o giù, è possibile muoversi su o giù nel menu.
- Impostazione: Quando si preme questo tasto nel menu, viene confermato il valore selezionato o la funzione. Per entrare in un sottomenu, premere questo pulsante.

3 LED visualizzazione alimentazione

Quando l'alimentazione è collegata, il LED rosso si accende.

4 Terminale USCITA Video

È collegato all'ingresso video del monitor

5 Terminale di collegamento alimentazione


E' collegato alla sorgente di alimentazione

Istallazione


■ Prima dell'istallazione

Controllare il contenuto della confezione

Assicurarsi che nella confezione siano inclusi i seguenti articoli.



Telecamera



Supporto Telecamera
(Montaggio)



Manuale d'uso



C adattatore
montaggio



Diaframma automatico
Connettore obiettivo


Cose da ricordare durante l'istallazione e l'uso

- Non smontare la telecamera da soli.
- Prestare sempre attenzione quando si maneggia la telecamera. Non colpire o scuotere la telecamera. Prestare attenzione quando la si conserva o la si fa funzionare.
- Non collocare o far funzionare la telecamera in un ambiente umido, con pioggia o su superfici bagnate.
- Non pulire la telecamera con oggetti ruvidi. Utilizzare sempre per la pulizia un panno asciutto.
- Sistemare la telecamera in una zona fresca, lontano dalla luce diretta del sole. In caso contrario la telecamera potrebbe venir danneggiata.

ITA

Collegamento del connettore dell'obiettivo a diaframma automatico

Il **connettore obiettivo a diaframma automatico** fornito con la telecamera è formato dalle seguenti parti:



Collegare ciascun cavo di controllo dell'otturatore libero al connettore obiettivo a diaframma automatico come segue:


N° Pin	Tipo di controllo DC	Tipo di controllo Video
1	Damp (-)	Alimentazione (+12V)
2	Damp (+)	Non applicabile
3	Drive(+)	Segnale video
4	Drive(-)	Terra

■ Installazione della telecamera


Montare l'obiettivo

Quando si utilizza l'obiettivo CS

Montare l'obiettivo CS ruotandolo in senso orario come mostrato nell'immagine:




Obiettivo CS




Quando si utilizza l'obiettivo C

Dopo aver montato l'adattatore di montaggio C ruotandolo in senso orario, girare l'obiettivo C in senso orario fin a fissarlo come indicato nell'immagine.




Obiettivo C



ITA

Impostare la leva dell'obiettivo ALC

Posizionare la leva obiettivo situata sul lato della telecamera in base al tipo di obiettivo. Quando l'obiettivo montato è un obiettivo a diaframma automatico a controllo DC, impostare la leva su "DC." Quando l'obiettivo montato è un obiettivo a diaframma automatico a controllo Video, impostare la leva su "VIDEO".



Regolare la profondità di campo


La profondità di campo della telecamera viene regolata in fabbrica, prima della consegna, ma alcuni obiettivi possono essere fuori fuoco, a seconda del tipo di obiettivo. In questo caso, occorre regolare la profondità di campo. Qui di seguito viene descritto come regolare la profondità di campo dell'obiettivo.

In caso di obiettivo senza funzione di zoom

- ① Dopo aver esposto la telecamera a un oggetto con alta risoluzione (come un'immagine decorata) a una distanza di più di 10m, impostare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo (∞).
- ② Regolare la barra di controllo della profondità di campo fino a migliorare la qualità dell'oggetto.
- ③ Stringere la vitedella barra di controllo profondità di campo.


Nel caso di obiettivo con funzione di zoom

- ① Dopo aver esposto latelecamera ad un oggetto con alta risoluzione (come un'immagine decorata) ad una distanza tra 3 e 5m, ruotare completamente lo zoom dell'obiettivo nella direzione TELE. Poi regolare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo fino a migliorare la qualità dell'oggetto.
- ② Ruotare completamente lo zoom dell'obiettivo in direzione WIDE e regolare la barra di controllo profondità di campo fino a migliorare la qualità dell'oggetto.
- ③ Ripetere il passo 1 e 2 due o tre volte fino a quando le inquadrature dello Zoom TELE e dello Zoom WIDE siano abbastanza nitide.



Collegare i cavi e controllare il funzionamento

1. Collegare un estremo del cavo BNC al jack di USCITA VIDEO sul retro della telecamera.
2. Collegare l'altro estremo del cavo BNC al jack di ENTRATA VIDEO sul monitor.




ITA

3. In fine collegare l'adattatore di corrente alla telecamera. È possibile collegare due cavi dell'adattatore di corrente alla telecamera utilizzando il cacciavite a taglio come mostrato nell'immagine.

(GND: cavo con la striscia bianca)


Nota

Collegare sorgenti di alimentazione di AC 24V e DC 12V indipendentemente dalla polarità.



Impostazione videocamera


Questo capitolo descrive come configurare le impostazioni della telecamera. Se si preme il tasto impostazione per almeno 2 secondi, il menu impostazione appare. Lo schema di impostazione OSD (On-screen Display) è il seguente:



ITA

■ ID TELECAMERA

Il menu ID TELECAMERA viene utilizzato per assegnare un'ID telecamera a questa telecamera. Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato il menu ID TELECAMERA, appare la corrispondente schermata d'impostazione.



Si può introdurre un'ID telecamera composto da lettere, numeri e caratteri speciali fino a 20 caratteri. L'ID telecamera inserita può essere visualizzata nella posizione desiderata utilizzando il sottomenu POSIZIONE....


Quando si preme il tasto **Impostazione** in **RET**, lo schermo ritorna al menu superiore.

■ DIAFRAMMA

Il menu DIAFRAMMA è utilizzato per impostare il metodo di controllo automatico della luce per questa telecamera. Dopo aver impostato il tipo **Di obiettivo (DC o VIDEO)** selezionare OBIETTIVO DC e OBIETTIVO VIDEO nei sottomenu ALC... e WDR....

WDR...


Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato il sottomenu WDR... appare lo schermo corrispondente.



Per prima cosa selezionare OBIETTIVO DC, OBIETTIVO VIDEO o MANU in **TIPO**. È possibile regolare la velocità dell'otturatore in **LIVELLO 1** e la luminosità in **LIVELLO 2**. È inoltre possibile selezionare TUTTI, ESTERNO e INDOOR in **BIL BIANCO**. In caso di TUTTI, la telecamera controlla sia immagini esterne sia INDOOR.

ALC

Sesi premeiltasto **Impostazione** quando è selezionato il sottomenu ALC... appare lo schermo corrispondente. Per prima cosa selezionare OBIETTIVO DC e OBIETTIVO VIDEO in **TIPO**.



ITA

È possibile attivare o meno la funzione BLC (Compensazione della retroilluminazione). Per impostare la zona BLC, è possibile selezionare ALTO..., BASSO..., SINISTRA..., DESTRA..., e CENTRO... La posizione corrente è indicata quando si entra in ciascuna voce.
In caso di UTIL..., è possibile selezionare la zona BLC desiderata definendo le dimensioni e la posizione. È possibile impostare il livello di emissione Video in **LIVELLO**. L'intervallo selezionabile è da -9 a +9.

ELC

Se si preme il tasto **Impostazione** quando il sottomenu ELC... è selezionato, appare il corrispondente schermo. È possibile attivare o meno la funzione ELC (Controllo elettronico luce).



Come per la configurazione ALC è possibile impostare la zona BLC e assegnare il livello dell'otturatore ad alta velocità.

SHUTTER

Il menu SHUTTER è utilizzato per impostare l'otturatore elettronico ad alta velocità e l'otturatore a bassa velocità AUTOMATICO. L'otturatore elettronico ad alta velocità può essere utilizzato in 7 diverse velocità ed è comunemente utilizzato per oggetti che si muovono rapidamente. (NTSC: da 1/100 a 1/10K, PAL: da 1/120 a 1/10K). L'otturatore elettronico a bassa velocità può avere una delle 13 velocità comprese da X2 e X256 e rallenta la velocità dell'otturatore per rendere più nitide le immagini con poca illuminazione. Se si seleziona la velocità lenta AUTO, la velocità dell'otturatore è rallentata automaticamente a seconda del livello di oscurità.

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	AUTO X4
MOVIMENTO	LENTO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	GIORNO...
BIL BIANCO	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIALE	...
RS-485	...
EXIT	ESCI

Se si continua a premere il tasto di **Impostazione SINISTRA/DESTRA**, la velocità dell'otturatore cambia nel seguente ordine:

→ OFF → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 →
AUTO X12 → AUTO X16 → AUTO X24 → AUTO X32 → AUTO X48
→ AUTO X64 → AUTO X96 → AUTO X128 → AUTO X256 → OFF
→ 1/100 (NTSC), 1/120 (PAL) → 1/250 → 1/500 → 1/1000 → 1/2000
→ 1/4000 → 1/10K →

Nota

Quando la modalità DIAFRAMMA è ELC o WDR, non si possono utilizzare gli otturatori da alta velocità.

AGC

Il menu AGC (Auto Gain Control) è utilizzato per impostare il livello AGC della telecamera. Quando AGC è attivo la telecamera automaticamente aumenta la sensibilità amplificando il segnale Video quando la forza del segnale scende al di sotto del valore normale.

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	BASSO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	GIORNO...
BIL BIANCO	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIALE	...
RS-485	...
USCITA	ESCI

ITA

Solo quando lo SHUTTER è OFF o l'otturatore ad alta velocità è selezionato menu SHUTTER è possibile selezionare il livello AGC. È possibile selezionare OFF, BASSO e ALTO.

Nota

Quando GIORNO/NOTTE è impostato su AUTO, AGC è visualizzato con --- quindi non si possono cambiare le impostazioni.

MOVIMENTO


Il menu MOVIMENTO è utilizzato per impostare l'intensità del livello AGC della telecamera per monitorare movimenti. La funzione è disponibile solo in modalità velocità bassa AUTOMATICA. È possibile selezionare M.LENTO, LENTO, NORM, VELOC e M.VELOC a seconda del livello di intensità AGC.

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	AUTO X2
MOVIMENTO	LENTO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	GIORNO...
BIL BIANCO	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIALE	...
RS-485	...
USCITA	ESCI

Per monitorare oggetti che si muovono molto rapidamente con scarsa illuminazione selezionare **M.VELOC**. Per monitorare oggetti fermi con scarsa illuminazione, selezionare **M.LENTO**.

ACTIVITY DET


Il menu ACTIVITY DET è utilizzato per configurare le impostazioni del rilevamento di movimento. Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato ON... nel menu ACTIVITY DET, appare lo schermo corrispondente.




Esistono 3 diversi tipi di configurazione: Tipo 1, 2 e 3. Non si può cambiare l'impostazione per tipo 2 perchè è già preimpostato a schermo intero. Nel caso di 1 e 3 si può impostare l'area di rilevamento movimento.

Questi 3 tipi sono i seguenti:

1. Tipo finestra: L'area selezionata è visualizzata con un riquadro. Il movimento può essere rilevato solo nell'area.
È possibile impostare manualmente l'area di rilevazione movimento. Si possono utilizzare i tasti di impostazione SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA per impostare le dimensioni. Per muoversi a POSIZIONE, premere il tasto. Dopo aver impostato la posizione utilizzando il tasto SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA, premere Impostazione per muoversi al menu superiore. Per impostare le dimensioni e la posizione per AREA, selezionare 0, 1, 2 o 3.




2. Tipo etichetta: L'area di rilevazione del movimento è prefissata. L'area rilevata è visualizzata con le dimensioni e la posizione che cambiano. Non si può cambiare AREA perchè è visualizzata con "----."



ITA

3. Tipo blocco: Lo schermo appare con piccoli blocchi. Quando un movimento è rilevato nei blocchi selezionati, i piccoli blocchi sono visualizzati sullo schermo.

- **PREIMPOSTATO:** L'intero schermo diviene l'area di rilevamento movimento.
- **UTENTE....:** È possibile impostare manualmente l'area di rilevazione del movimento. Utilizzare i tasti di impostazione SU/GIU/SINISTRA/DESTRA per impostare l'area. Per cancellare il blocco selezionato premere Impostazione.



Per impostare l'area di rilevamento movimento, si dovranno specificare le dimensioni e la posizione per l'impostazione dell'area. Quando viene selezionato ON in **DISPLAY**, il movimento rilevato è visualizzato sullo schermo e la telecamera invia il segnale uscita Allarme. È possibile anche assegnare la sensibilità per la rilevazione movimento.

■ GIORNO/NOTTE

Il menu GIORNO/NOTTE è utilizzato per configurare le impostazioni relative alla funzione giorno e notte della telecamera. La telecamera può utilizzare o meno il filtro IR (infrarossi).

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	ALTO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	DAY
BIL BIANCO	ATW1
PRIVACY	OFF
SPECIALE	...
RS-485	...
USCITA	ESCI

Nota

In caso di modalità B/N, vi possono essere degli errori nella messa a fuoco quando si passa dalla modalità B/N a quella Colore.

Ciò avviene perché devono verificarsi le condizioni affinché il DIAFRAMMA si apra al massimo prima di regolare la Profondità di Campo.

Quanto più piccolo è il numero F dell'obiettivo, inferiore sarà la profondità di campo. (es.: Utilizzare un otturatore elettronico da alta velocità può diminuire la profondità della telecamera).

È necessario di impostare il fuoco nelle condizioni in cui il DIAFRAMMA si apre al massimo in modalità colore.

GIORNO...

Se si preme il tasto **Impostazione** quando viene selezionato il sottomenu GIORNO... , appare il corrispondente schermo. È possibile impostare i valori C-GAIN, COLORE AGC, DETTAGLIO AGC e C-KNEE in modalità giorno. Le immagini a colori possono migliorare utilizzando queste impostazioni.

(GIORNO)

C-GUADAGNO	(7) ----- I
COLORE AGC	(0) ----- I
AGC DETTAGLIO	(0) I -----
C-KNEE	(5) ----- I --
RET	


ITA

Nota

Aumentando il valore dell' AGC aumenta anche il livello di rumore nell'immagine.

NOTTE...

Se si preme il tasto **Impostazione** quando viene selezionato il sottomenu NOTTE..., appare il corrispondente schermo.




Anche in modalità notte è possibile vedere immagini a colori con un'illuminazione forte. Quindi è possibile selezionare COLORE... o BN... In caso di COLORE..., occorre impostare la temperatura del colore per il bilanciamento del bianco. È anche possibile specificare le impostazioni per i colori rosso e blu.

Nel caso di BN..., quando BURST è impostato su ON, vengono emessi dei segnali di sincronismo insieme ai segnali video Composito BN. Nessun segnale di saturazione viene emesso quando BURST è impostato su OFF.

AUTO...

Questo comando gestisce automaticamente la modalità GIORNO in modalità NOTTE e vice versa a seconda dell'illuminazione. Con scarsa illuminazione la telecamera rimuove il filtro IR per aumentare la sensibilità, in caso contrario, nella modalità colore la telecamera utilizza il filtro IR. Se si preme il tasto **Impostazione** quando viene selezionato il sottomenu AUTO..., appare il corrispondente schermo.



Con questa funzione si può specificare il livello di sensibilità ed il tempo d'intervento per la funzione Giorno/Notte.

Nota

Quando GIORNO/NOTTE è impostato su AUTO, AGC è visualizzato con --- quindi non si possono cambiare le impostazioni.

EST

Passa automaticamente dalla modalità colore alla modalità BN e viceversa, tramite un comando esterno.

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	ALTO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	EST
BIL BIANCO	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIALE	...
RS-485	...
USCITA	ESCI

BIL BIANCO

Il menu BIL BIANCO è usato per configurare le impostazioni del bilanciamento del bianco per la telecamera.

Per regolare il bilanciamento del bianco, sono previste le seguenti quattro differenti modalità:

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	ALTO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	GIORNO...
BIL BIANCO	ATW1
PRIVACY	OFF
SPECIALE	...
RS-485	...
USCITA	ESCI

ITA


- **ATW1** (Modalità bilanciamento del bianco con tracciamento automatico 1): La telecamera può regolare automaticamente la temperatura del colore in tempo reale a seconda del cambio di temperatura dell'ambiente. L'intervallo di variazione della temperatura è tra i 2500°K e i 9300°K circa.

29


- **ATW2:** L'intervallo di variazione della temperatura del colore è tra i 2000°K e i 10000°K circa.
- **AWC**→(Controllo bilanciamento del bianco automatico): L'impostazione della temperatura del colore viene effettuato una volta sola. Dopo averlo selezionato, esporre ad un oggetto per memorizzare la sua temperatura del colore e premere il tasto **Impostazione**. La temperatura del colore fissata viene applicata.
- **MANU...**: È possibile impostare manualmente la temperatura del colore attuale. È anche possibile specificare le impostazioni per i colori rosso e blu.

■ PRIVACY


Il menu PRIVACY è usato per configurare le impostazioni della privacy per la telecamera. Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato ON... nel menu PRIVACY, appare lo schermo corrispondente.



Si possono impostare 24 zone di privacy in totale. Per la configurazione delle zone da 0 a 15, occorrerà impostare le dimensioni, la posizione e il colore. In caso di configurazione delle zone da 16 a 23 occorre impostare anche il tipo.



<In caso di selezionare una zona nella prima pagina>





<In caso di selezionare una zona nella seconda pagina>

In caso di tipo1, viene impostata una zona a riquadro, mentre viene impostata una zona a diamante per il tipo 2. Quando la privacy è tra 0 e 15, vengono fornite quattro diverse dimensioni di mosaico. Quando la privacy è tra 16 e 23, non si può cambiare la dimensione del mosaico perchè è prefissata. Per privacy da 16 a 23, non si può impostare il colore del mosaico.

SPECIALE

Il menu **SPECIALE** è usato per configurare le impostazioni speciali della telecamera. Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato ON... nel menu SPECIALE, appare lo schermo corrispondente.



ITA

LINGUA

È possibile cambiare la lingua dell'OSD usando il tasto SINISTRA/DESTRA in **Impostazione**.

V-SYNC


È possibile selezionare una modalità di sincronizzazione verticale tra **INT** e **LINE**. In caso di **INT**, la telecamera usa l'oscillatore interno al quarzo per la sincronizzazione. Nel caso di **LINE**, la telecamera utilizza la frequenza dell'alimentazione esterna per la sincronizzazione.

Nota

La funzione LINE, non è attiva con alim. 12VDC, quindi viene visualizzato "---".

ZOOM DIGITALE


È possibile impostare il livello e il rapporto dello zoom digitale. Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato **ON...** in **ZOOM DIGITALE**, appare lo schermocorrispondentes.



Il primo numero visualizzato indica il rapporto dello zoom e il secondo è l'ingrandimento. Quando il livello raggiunge 130, l'ingrandimento diventa X2. Dopo aver selezionato la posizione di zoom viene applicata la funzione zoom digitale.

PROG VIDEO

È possibile configurare le impostazioni dell'uscita video. Se si preme il tasto **Impostazione** quando ... è selezionato in **PROG VIDEO**, lo schermo corrispondente appare.




Si possono impostare i valori di INVERSO, DETTAGLIO, Y-LIVELLO, C-LIVELLO e POSI/NEGA.

Nel caso di INVERSO, la telecamera fornisce 3 diverse modalità di inversione: orizzontale (H), verticale (V) ed entrambe (H/V).

DNR

Si possono configurare le impostazioni di DNR (Riduzione digitale del Rumore). Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato ON... nel menu **DNR**, appare lo schermo corrispondente.




Si può impostare il livello per questa configurazione.

FLICKERLESS

Quando è impostata su ON, la velocità dell'otturatore è impostata su 1/100 sec (per NTSC) o 1/120 sec (per PAL) per evitare il tremolio dovuto al disaccordo tra la frequenza di sincronizzazione verticale e la frequenza intermittente della luce.

INFO SISTEMA


È possibile controllare le informazioni relative al sistema. Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato ON... nel menu **INFO SISTEMA**, appare lo schermo corrispondente.



Si possono trovare le informazioni di sistema su versione ROM, versione EEP, protocollo, indirizzo, tipo, baudrate e numero di serie.

RS-485

il menu RS-485 è usato per configurare le impostazioni della seriale di comunicazione RS-485 per la telecamera. Ci si può collegare a RS-485 attraverso il pannello posteriore.



Se si preme il tasto **Impostazione** quando è selezionato ON... nel menu RS-485, appare lo schermo corrispondente.

(RS-485)	
PROTOCOLLO	SAMSUNG
VELOCITÀ	9600
INDIRIZZO	0
RET	

È possibile impostare il protocollo, baudrate e indirizzo (intervallo: da 0 a 255) per questo tipo di comunicazione

■ USCITA

Il menu USCITA è utilizzato per uscire dal menu IMPOSTAZIONE. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- **ESCI**: Ignora la modifica e torna all'impostazione precedente.
- **SALVA**: Salva la modifica.
- **PRESET**: Ignora la modifica e torna alle impostazioni di fabbrica.

ID CAMERA	OFF
IRIS	ALC...
SHUTTER	OFF
AGC	ALTO
ACTIVITY DET	OFF
GIORNO/NOTTE	GIORNO...
BIL BIANCO	ATW2
PRIVACY	OFF
SPECIAL	...
RS-485	...
USCITA	ESCI

ITA

Specifiche del prodotto

Voce	Particolari				
Tipo di prodotto	Telecamera a circuito chiuso (WDR e DAY/NIGHT)				
Fonte di alimentazione	SCC-B2315: AC 24V ± 10% (60Hz ± 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2315P: AC 24V ± 10% (50Hz ± 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5% SCC-B2015P: AC 220 to 240V ± 10% (50Hz ± 0.3 Hz)				
Tipo di trasmissione	SCC-B2315P, B2015P: Sistema a colori standard PAL SCC-B2315: Sistema a colori standard NTSC				
Consumo energetico	SCC-B2315(P): Circa 4W SCC-B2015P: Circa 4.5W				
Dispositivo immagine	P/S Super-HAD CCD da 1/3"				
Pixel effettivi	NTSC: 768(H) x 494(V) PAL: 752(H) x 582(V)				
Modalità di scansione	NTSC: 525 Linee, interlacciato 2:1 PAL: 625 Linee, interlacciato 2:1				
Frequenza linea di scansione	Orizzontale: NTSC — 15,734Hz(INT)/15,750Hz(LL) PAL — 15,625Hz(INT)/15,625Hz(LL) Verticale: NTSC — 59.94Hz(INT)/60Hz(LL) PAL — 50Hz(INT)/50Hz(LL)				
Modalità di sincronizzazione	INT/Line Lock				
Risoluzione	540/570 Linee TV(COLORE/BN)				
Rapporto S/N	50dB				
Illuminazione minima scena	Colore	Lux	Sens-Up Off	0.40	Lux(F1.2, 50 IRE)
				0,24	Lux(F1.2, 30 IRE)
			Sens-Up x256	0,12	Lux(F1.2, 15 IRE)
	B/N	Lux	Sens-Up Off	0.0005	Lux(F1.2, 15 IRE)
				0.04	Lux(F1.2, 50 IRE)
			Sens-Up x256	0,024	Lux(F1.2, 30 IRE)
			0,012	Lux(F1.2, 15 IRE)	
				0.00005	Lux(F1.2, 15 IRE)

Voce	Particolari
Intervallo dinamico	NTSC: x128 / PAL: x160
DIAFRAMMA	WDR/ALC/ELC
Velocità otturatore elettronico	Alta velocità: OFF~1/10K sec Bassa velocità: OFF~X256
AGC	OFF/BASSA/ALTA
Movimento	M.VELOCE/VELOCE/NORM/LENTO/M.LENTO
Rilevazione movimento	ON/OFF
Giorno/Notte	GIORNO/NOTTE/AUTO/EST
Bilanciamento del bianco	Modalità ATW1/ATW2/AWC/MANUALE (3200°K, 5600°K, R/B Regolazione guadagno)
Privacy	ON/OFF
Segnale in uscita	Video composito (1.0Vp-p, 75ohm, BNC)
Obiettivo AI	VIDEO/DC
Montaggio obiettivo	CS/C (Adattatore montaggio)
Temperatura di esercizio	-10°C~+50°C
Umidità di esercizio	~90%
Dimensioni	65(L) x 55(A) x 130,5(D)mm
Peso	SCC-B2315(P): Circa 410g SCC-B2015P: Circa 600g

ITA



Memo

ITA



Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Part No. AB68-00660D(01)